

Panasonic®

HDD カーナビステーション

基本操作ガイド

CN-HX3000D

本書は、基本的な操作について説明しています。
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.8～11ページ)を必ずお読みください。

電源を入れる

1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。

2 OPEN を押す

- モニターが立ち上がります。



3 注意事項を確認して、

確認 をタッチする



- 現在地画面(自車位置)が表示されます。

お願い

現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。
システムを起動する準備をしています。

お知らせ

ナビゲーションの音量は、ツートップメニュー→情報/設定→情報(またはデータ/設定)→ナビ案内音量から調整してください。
(P.取扱説明書18ページ)

ツートップメニューを表示する

MENU を押すとツートップメニューが表示されます。



AVの操作

ナビの操作