

広がる楽しさを、かんたんタッチ操作で！



■主な特長

見やすい高画質「液晶AI」^{エアアイ} CN-HX900D

映像の明るさや、日中の光の反射も考慮して、いつでも最適の見やすさに。

音のプロが監修の高音質

レコーディング・エンジニアのプロ集団「MIXER'S LAB(ミキサーズ・ラボ)」が監修。よりスタジオサウンドに近い音で楽しむ「音の匠」。会話しながら聞くのにより音質で再生する「いい音でスムーズトーク」ができます。

Bluetooth 携帯電話と組み合わせて

CN-HX900D CN-HW880D

Bluetooth Audio、ハンズフリー通話のほかに通信サービスを利用して車内から自宅の機器などの操作ができます。※サービス利用には契約が必要です (P.105)

SD メモリーカードを使って (別売)

音楽データや画像データ、ウェブサイトからダウンロードした施設やプランの情報 (おでかけストラダ) を本機で利用できます。

- 録音したSDオーディオのデータ (AAC/MP3) SDステレオシステム「D-dock」
- 撮影した静止画データ デジタルカメラ「LUMIX」
- 再生中のSDオーディオのデータ (AAC/MP3) SDオーディオプレーヤー「D-snap」
- 撮影した静止画データ
- おでかけスポット/おでかけプランのデータ カメラ付き携帯電話
- エンコードした音楽データ (MP3/WMA)
- 録音したSDオーディオのデータ (AAC/MP3)
- おでかけスポット/おでかけプランのデータ

取扱説明書は、3分冊構成です



本書の見方 (本書では、CN-HX900Dを例に操作手順や方法を、タッチキー操作と本体部のボタン操作を中心に説明しています)

操作の手順 次に進む

1 登録ポイントから探す

- したいことなど、操作の目的を表示
- 画面に表示されるタッチキー

2 リストから登録ポイントを選ぶ

- 画面上での表示に基づいて操作する内容を表示
- リモコンでの操作を表示 (表示例は、リモコンの青ボタンを押すとき)

リストを並べ替えるとき

- マーク順で表示
- マーク順 (リモコン→「青」)

■操作ボタンの種類

- タッチキーを押す場合 (例)
- 本体ボタンを押す場合 (例)

■リモコンの基本操作

- 矢印方向に傾けて選ぶ (例: (リモコン→「▲」) は▲方向に傾ける)
- 押して決定する

※リモコン操作は、基本編 (AUDIO/ハンズフリー) をご覧ください。

●機種によって機能が異なる部分は、この記号で区分しています。

確認・準備

NAVI

AUDIO

使い方

Bluetooth

音源認識

必要なとき

故障かな!?

その他の情報