

FM多重放送を見る

FM多重放送は、FMラジオの音声電波と同時に、文字やデータなどを送信しています。現在放送されている内容(曲名やアーティスト名など:番組連動情報)のほか、ニュースや天気予報などの独立チャンネル情報も見ることができます。

メニュー画面「情報」から (P.28)



FM多重放送画面


FM放送局を選ぶ

1

◀ ▶ を選ぶ

- 周波数が切り換わる。

FM多重放送画面の見かた




- 受信状態
- 番組連動情報や独立チャンネル情報を表示

1

目次

2 見たい情報の番号を選ぶ

(リモコン→「1」~「6」)



ページを切り換え(リモコン→「▲」「▼」)

目次を表示

番組連動情報を見るとき

番組連動

- FM音声と連動して送られる番組連動情報に切り換わります。
- 番組連動情報のページは、情報が受信されるごとに自動的に切り換わります。
- ◀ ▶ を選ぶと、手動でページを切り換えられます。
- 手動で切り換えると、ページの自動切り換えを中止して「最新情報」が表示されます。
- 「最新情報」を選ぶと、最新のページを表示して、自動切換状態に戻ります。

自動的にページを切り換えるとき

自動送り

- 一定時間ページを表示した後、ページが自動的に切り換わります。すべて表示されると、最初のページに戻ります。
- 自動送りを中止するとき「停止」

お知らせ


- ニュースなどでは、文字データの読み込みに時間がかかるため、表示されるまでに多少時間がかかります。
- FM多重放送を表示中にFM多重放送の緊急放送を受信したときは、自動的にその番組に切り換わります。
- デジタルテレビの音声を聞いているときに、FM多重放送を受信すると雑音が入る場合があります。
- 放送局により、走行中に表示できない情報があります。
- 緊急情報の受信中は、自動送りできません。

FM多重放送の放送内容は、個人で利用する以外は著作権法上、権利者に無断で使用できません。また放送で表示される内容には、一切の責任を負いかねます。

広域避難場所を確認する

広域避難場所とは、各自治体で定められた、災害から一時的に避難するための場所です。

メニュー画面「情報」から (P.28)



広域避難場所を探す

1

リストから選ぶ

- 現在地から近い順で、最大200件まで表示されます。(検索結果リスト)

お知らせ

- 周辺ジャンル検索(P.32)で、「施設分類名」から「広域避難場所」を選んで検索できます。

2

検索結果リストから広域避難場所を選ぶ

リストを並べ替え・絞り込みするとき

- 現在地から近い順で表示
- 「距離順」(リモコン→「青」)
- ルート沿いの施設を再検索
- 「ルートサイド」* (リモコン→「緑」) (P.43「ルートサイド検索」)
- ※ ルートが設定されている場合のみ

広域避難場所を地図上に表示する

1

地図に表示する

- 「表示をやめる」を選ぶと、広域避難場所表示(ランドマークと赤の点滅)が消えます。

2

はい

- すべての広域避難場所がランドマークと赤の点滅で表示されます。



- 広域避難場所を表示すると、設定しているランドマークは解除されます。再度表示するには、ランドマークの設定をしてください。(P.26)

- 災害時は、安全な場所に駐車し、歩いて広域避難場所に避難してください。自動車避難すると、事故・渋滞の原因になるばかりでなく、緊急車両の通行の妨げになります。
- また、広域避難場所は、大地震の大火災時に一時的に避難する場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限りません。実際の状況に応じて行動してください。