

おすすめ機能

番組表でTV番組を選べる

テレビ視聴中に画面をタッチ！番組表からお気に入りの番組を選べます。



ドライブ中に放送エリアが変わっても、近くの放送局をナビがキャッチ

遠出のドライブ中にテレビ局の放送エリアを離れ、映像が映りにくくなったら、「おでかけ」モード (P.90) に。受信状態のよい中継局、または同じ系列の放送局に切り換えます。

HDD MUSIC がラジオ番組風に！

CN-HX900D

HDD MUSICに録音した音楽が、ラジオ番組を聴くように楽しめる「Music Stylist」 (P.69)。

録音時に曲調解析したテンポやリズムなどの情報や年代・カテゴリーの情報を基に、DJが季節や場所・時間に合わせて、おすすめの選曲とトークで楽しませてくれます。



DJ.TOGGY DJ.LILY

63 ページ

いろいろな方法で音楽を楽しむ

- CD MP3 / WMA を再生する
- HDD に録音した音楽を聴く
- BLUETOOTH オーディオを聴く
- iPod を聴く

86 映像を楽しむ

- 地上デジタルTVを見る
- データ放送を見る
- 緊急警報放送 (EWS) を見る
- DVD を楽しむ
- 保存した静止画を演出する
- 「スナップエフェクター」

100 ラジオを聴く

- 自車位置の地域に応じて放送局を選ぶ
- 「エリアモード」

101 交通情報を聴く

