


データ放送を見る

ご覧になる前に、番組内容の属性画面(P.87)で、データ放送があるか確認してください。

選局パネルから(P.86)

操作 (タッチ操作のみ)



カーソルパネル



データ放送の操作

- 項目を選ぶとき
◀▶▼▲で選び、**決定**
- 項目を選ぶとき
青 ◻ 赤 ◻ 緑 ◻ 黄 ◻
(リモコン→「青」「赤」「緑」「黄」)
- パネルを消去するとき
消去
(タッチ操作のみ)
- 再度パネルを表示させるとき
選局パネルを表示
操作
- 数字を入力するとき**数字**▶
1 ~ 12 で項目を選ぶ
(リモコン→「1」~「12#」)
(カーソルパネルに戻るときは、**操作** を選ぶ)
- パネルを左に移動するとき
◀**位置** (タッチ操作のみ)
- 数字を入力するとき**数字**▶
1 ~ 12 で項目を選ぶ
(リモコン→「1」~「12#」)
(カーソルパネルに戻るときは、**操作** を選ぶ)

■文字を入力するとき



画面キーボードで文字を入力する

- 文字入力のしかた(P.23)
- 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示されたときは、画面の指示に従ってください。

■データ放送を消すとき

操作 を選ぶ
(リモコン→「**操作**」)

お知らせ

- 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。
- 情報量が多いときは、表示に時間がかかることがあります。
- デジタルTV画面でリモコンの「**操作**」を押してもデータ放送が表示されません。(カーソルパネルや数字パネルは表示されません。)
- カーソルパネルや数字パネルを表示中にリモコン操作を行うと、カーソルパネルや数字パネルは消去されます。

緊急警報放送(EWS)を見る

■緊急警報放送(EWS)とは

大規模災害など緊急の出来事が発生した場合に放送局より情報を送信し、視聴者にいち早く知らせる放送システムです。EWSは緊急警報放送システム(Emergency Warning System)の略です。

■緊急警報放送(EWS)を受信したら

自動的に緊急警報放送に切り換わります。



- 一度選局された緊急警報放送のチャンネルは、放送を終了するか、車のエンジンを切って(ACC OFF)、再度エンジンをかける(ACC ON)までは自動的に選局されません。
- 緊急警報放送が終了しても、そのままデジタルTV画面が表示されます。元のオーディオには戻りません。
- 視聴中のデジタルテレビのチャンネル以外で緊急警報放送を開始しても、自動的に切り換わりません。
- 走行中は、緊急警報放送を表示できません。車を安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、緊急警報放送に切り換わりません。
GN-HX900D
GN-HW880D

■ナビゲーション連動について

緊急警報放送中に現在地画面に切り換えると、自車から最寄の広域避難場所を検索できます。


緊急放送を表示中に



1

現在地


(リモコン→「現在地」)



- 現在地画面が表示されます。

2

はい



- 広域避難場所を検索し、自車から最寄の広域避難場所の地図が表示されます。
- 広域避難場所を表示させると、表示中のランドマークが解除されます。再度表示させるには、ランドマークの設定をしてください。(P.26)

3

広域避難場所を確認する

災害時は、安全な場所に駐車し、歩いて広域避難場所に避難してください。自動車避難すると、事故・渋滞の原因になるばかりでなく、緊急車両の通行の妨げになります。

広域避難場所は、大地震の大火災時に一時的に避難する場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限りませんので、実際の状況に応じて行動してください。