

ETC車載器と接続して使う

ETC車載器と連動して、本機から料金案内などを行います。また、料金所で支払った料金のリストを見ることができます。

- ETC車載器を本機に接続するには、別売のETC車載器接続コードが必要です。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ETC車載器接続時は、ETCカードを挿入すると地図画面に **ETC** と表示されます。
- ETC拡大図表示を「する」に設定してください。(P.128)

ETC車載器を本機に接続すると、ETC車載器側の機能が一部制限され、ETC車載器の一部のボタンは操作できません。

- 音声案内はナビゲーションからとなりますが、次の場合はETC車載器から音声案内されます。(ETC車載器から音声案内されないときは、音声または画面表示で案内されます)
 - ・ ETCカードを入れた状態でエンジンをかけた (ACCをONにした) とき。
 - ・ ETCカードを入れたままエンジンを切ったとき。
- ETC拡大図は、新しく設置されたETC料金所などでは、表示されない場合があります、音声案内のみ行います。

お知らせ

- ETCゲートを通過してすぐに右左折するルートの場合などは、料金の音声案内を中断し、ルートの音声案内を行う場合があります。
- 万一、利用できない場合は、「ETCゲートを通過できません。」と音声案内されます。一般車線をご利用ください。
- 表示金額は、割引などにより請求額とは異なる場合があります。
- ETC車載器 (CY-ET909D) を接続している場合、有効期限が切れたETCカードが挿入されたら、「ETCカードの有効期限をお確かめください」と音声と画面表示でお知らせします。

料金履歴のリストを表示する

メニュー画面「情報」から (P.28)

1

ETC料金表示



- ETC履歴情報画面を表示。(履歴100件まで)
- 100件を超えると、古い順に消去されます。
- 件数が多いと、表示に時間がかかります。

日付の新しい順に5件表示するとき

最新 (リモコン→「ビュー」)

お願い

- 料金所付近では、料金履歴を確認しないでください。料金所で開閉バーが開かず、事故の原因になります。(ETC履歴情報画面表示中は、ETC車載器は路側アンテナと通信できないため)

料金履歴の詳細を見る

ETC履歴情報画面から (上記)

1

見たい項目の詳細
を選ぶ



車載用カメラ (マルチカメラシステム) に切り換える

準備:

- 「カメラ割込み」を「する」に設定する。(P.21)
- 「カメラスケール表示」を設定する。(P.21)

1

車のシフトレバーを「R (リバース)」に入れる



(カメラの映像を表示)

お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、映像は表示されません。
- 画面OFF設定が「パワーOFF」時でも、自動的に電源が入り、映像が表示されます。(P.130)
- カメラ映像が見にくいときは、カメラの画質を調整してください。(P.21)
- CN-HX900Dの場合、モニターを収納しているときは、「R」に入れても自動的に立ち上がりません。

お願い

- カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両をバックさせる際には、必ず目視でも確認してください。

2台目のモニターと組み合わせる

2台目のモニターに、本機のオーディオの映像 (デジタルTV、DVD、VTRのみ) を表示できます。

1

オーディオ画面を表示中に
「現在地」を押す

- 本機にナビゲーション画面を表示したまま、2台目のモニターに選んだオーディオの映像を表示。
- 2台目のモニターは本機を接続した入力モード (「ビデオ入力」など) に切り換えてください。



本機

(ナビゲーション画面を表示)



2台目のモニター

(選んだオーディオを表示)

車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる

オーディオメニューから (P.62)

1



- 車載用ビデオなどの映像を表示。