


# 設定を変える

地図の表示のしかたや案内のしかたなど、様々な設定をお好みに応じて変えることができます。

ツートップメニューから (P.28)



**設定の説明 (ヒントモード) を見る**

各種設定の画面から「?」を選ぶ  
(リモコン→「ビュー」)

説明を見たい項目上の▼を選ぶ  
●説明が表示される。

ヒントモードを解除するとき  
戻る

設定項目	ページ
案内設定	P.128
交差点拡大図表示	
ハイウェイ分岐図表示	
ETC拡大図表示	
ルートガイド自動表示	
レーンリスト自動表示	
踏切案内	
合流案内	
カーブ案内	
レーン案内	
事故多発地点案内	
到着予想時刻	
ハートフル音声	
居眠り防止案内	
他モード時の案内	
VICS設定	P.129
渋滞・混雑表示	
渋滞なし表示	
規制情報表示	
駐車場情報表示	
渋滞規制音声案内	
VICS経路探索	
図形情報割込み表示	
文字情報割込み表示	
割込み表示時間	
オーディオ設定	
ナビミュート	
スピーカー出力レベル	
スピーカーディレイ	
サブウーファー出力	
圧縮オーディオ高域補完	
通信設定	P.112
プロバイダ (CN-HX900D/HW880D)	
おでかけストラダ (CN-HX900D/HW880D)	
ホームネットワークカメラ (CN-HX900D/HW880D)	
ライフィニティ (CN-HX900Dのみ)	
デモラ (CN-HX900Dのみ)	
システム設定	P.130
時計表示	
音声ガイド	
操作音	
音声認識モード切替 (CN-HX900Dのみ)	
音声認識ガイド音声 (CN-HX900Dのみ)	
ETCカード未挿入警告	
画面OFF	
起動パスワード	
ミュートボタン (CN-HX900Dのみ)	
モニター自動開閉 (CN-HX900Dのみ)	
サブディスプレイ表示 (CN-HX900Dのみ)	
車速補正係数	
車速パルス検出レベル	
各種設定リセット	
システムの初期化	

設定項目	ページ
画面の明るさ	
コントラスト	
明るさ	
マップセレクト	
ルート表示	
自車マーク	
ビジュアルシティマップ表示	
都市高マップ自動表示	
駐車場マップ自動表示	
100m縮尺市街地図表示	P.127
フロントワイド(ヘディングアップ)	
フロントワイド(ノースアップ)	
走行軌跡表示	
立体ランドマーク表示	
シーズンレジャーランドマーク表示	
抜け道表示	
地図スクロール地名表示	
縮尺切替メッセージ表示	
探索設定	P.128
オートリルート	
インテリジェントルート探索	
渋滞データバンク探索	
季節規制メッセージ表示	
初期設定	P.20
自宅登録	
取付角度	
車両情報	
昼夜切替	
カメラスケール表示	
カメラ割込み	
カメラ画質調整	P.21
スピーカー選択	
案内出力スピーカー	

項目を選び、設定する  
(詳しくは、各ページ参照)

それぞれの項目を、お好みの設定に変えることができます。(太字はお買い上げ時の設定です)  
デジタルTV、CD、DVD、HDD MUSIC、Bluetooth Audio、ハンズフリーの各設定の説明は、各機能のページをご参照ください。

画面の明るさ	設定項目	調整方法	完了
画面の明るさ	コントラスト	「強」/「弱」で調整 (-15~±0~+15)	
	明るさ	CN-HX900D 「自動」: 周囲の明るさに応じて、自動的に切り換え 「手動」: 「明」/「暗」で調整 (-5~±0~+5) (お買い上げ時の設定: 昼画面+5、夜画面±0) CN-HW880D/850D 「明」/「暗」で調整 (-5~±0~+5) (お買い上げ時の設定: 昼画面+5、夜画面±0)	
地図表示設定	マップセレクト (P.26) (基本編NAVI P.6)	昼画面 「クルージング」「トラフィック」「タウン」「トワイライト」	完了
	地図の配色を変更	夜画面 「クルージング」「トラフィック」「タウン」「トワイライト」	完了
	ルート表示 (P.26) (基本編NAVI P.6)	ルート色 「青」「黄」「赤」「緑」	完了
	色・太さを変更	ルート太さ 「標準」「太」「極太」	完了
	自車マーク (P.26) デザイン・大きさを変更	デザイン 「赤」「青」「黄」「緑」	完了
		大きさ 「大」「中」「小」	完了
	ビジュアルシティマップ表示 (基本編NAVI P.9)	「する」/「しない」	
	都市高マップ自動表示 (P.26) (基本編NAVI P.9)	「する」/「しない」	
	駐車場マップ自動表示 (基本編NAVI P.6)	「する」/「しない」	
	100m縮尺市街地図表示 (基本編NAVI P.9)	縮尺が100mのときに表示する地図を設定 (縮尺が25~50mのときは市街地図が表示されます) 「する」: 市街地図を表示 「しない」: 広域地図を表示	
フロントワイド (ヘディングアップ) (P.24) (基本編NAVI P.7)	「する」/「しない」	完了	
フロントワイド (ノースアップ) (P.24) (基本編NAVI P.7)	「する」/「しない」	完了	
走行軌跡表示 (基本編NAVI P.7)	「する」/「しない」	走行軌跡を赤い点で表示するか設定	
立体ランドマーク表示 (基本編NAVI P.8)	「する」/「しない」		
シーズンレジャーランドマーク表示 (基本編NAVI P.8)	「する」/「しない」		
抜け道表示 (基本編NAVI P.7)	「する」/「しない」		
地図スクロール地名表示 (基本編NAVI P.8)	「する」/「しない」		
縮尺切替メッセージ表示 (P.24)	「する」/「しない」		

設定を変える

必要なとき