

HDDカーナビステーション  
CN-HX 900D  
CN-HW 880D  
CN-HW 850D

## 取扱説明書 基本編

# 音や映像を 楽しむ

●本書では、AUDIO／ハンズフリーを  
簡単にご紹介しています。




MENU

行き先を設定するときは  
**取扱説明書 基本編  
NAVIGATION編**  
をご覧ください

# Panasonic®

## 1 車のエンジンをかける

(またはACCをONに)  
●本機の電源が入る。



CN-HX900D

**OPEN** 押す



●モニターが立ち上がる。

## 2 注意事項を確認し、 **確認** タッチする

●現在地画面(自車位置)を表示。

## 3 音や映像を楽しむ (P.2へ続く)

**MENU** 押す

ツートップメニュー



### お願い

●現在地画面が表示されるまで、車を  
発進させないでください。  
(システムの起動準備中のため)

- この基本編は、CN-HX900Dを例に操作を説明しています。
- ご使用前に、「安全上のご注意」(操作編P.8～11)を必ずお読みください。

パナソニック株式会社  
オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2009

YEFM263014 PF0409-0

**AUDIO  
ハンズフリー**  
編