

ルートを変更する(ルートチューン)



探索結果画面 (P.56)/ルート確認画面 (P.60)/再探索メニュー (P.62) から **ルートチューン** を選ぶと、ルートチューン画面が表示されます。

ルートチューン画面

有料道路/道幅/抜け道の優先レベルを変更する

- 1 レベル(目盛部分)を選ぶ
 - 各優先レベルの詳細について → P.63
- 2 探索開始 を選ぶ

区間ごとの探索条件を変更する

- 1 探索条件変更 を選ぶ
- 2 変更する区間の探索条件を選び、探索開始 を選ぶ
 - 探索条件について → P.63
 - 別ルート および渋滞データバンク探索 (P.64) は、現在地から次の地点までの区間のみ探索できます。

入口/出口ICを編集する (P.56)

季節規制区間を回避する

(ルート上に季節規制区間がある場合のみ)

- 1 季節規制回避 を選ぶ
 - 季節規制区間を通るルートを探査する場合があります。
 - ・季節規制メッセージ表示 (P.161) を「する」に設定時は、規制区間を通るルートが探索されるとメッセージが表示されます。
 - ・季節規制区間を通るルートの色 → P.38
 - 再度、季節規制区間を通るルートを探査するには、**季節規制通過** を選んでください。

通過道路を編集する

道路上に指定する (2地点まで)

- 1 指定 を選ぶ
- 2 カーソルを指定したい場所に合わせ、決定 を選ぶ
- 3 次候補 で通過道路を選び、決定 を選ぶ
- 4 (経由地・他の通過道路・入口/出口ICが設定されている場合のみ) 指定したい区間の設定 を選ぶ
 - 指定した入口/出口ICの直前または直後の区間に通過道路を指定すると、指定した入口/出口ICが自動的に解除されます。
- 5 探索開始 を選ぶ

位置を修正する

- 1 修正 を選ぶ
- 2 (通過道路が2地点設定されている場合のみ) 修正する通過道路を選ぶ
- 3 カーソルを修正したい場所に合わせ、決定 を選ぶ
- 4 次候補 で修正したい道路を選び、決定 を選ぶ
- 5 探索開始 を選ぶ

解除する

- 1 解除 を選ぶ
- 2 (通過道路が2地点設定されている場合のみ) 解除する通過道路を選ぶ
 - 全解除: 全ての通過道路を解除
- 3 はい を選ぶ
- 4 探索開始 を選ぶ

経由地・目的地を編集する

追加する(経由地・目的地合わせて5地点まで)

- 1 追加 を選ぶ
- 2 追加したい経由地・目的地を検索する
 - 検索のしかた → P.47~52
 - おでかけスポット: おでかけスポットから検索
 - 地図: 最後に表示していた地図を表示
- 3 経由地設定 を選ぶ
 - 地点が有料道路付近などの場合「○○上に目的地を設定しますか?」と表示されます。設定する / 他の道路 を選んでください。
- 4 追加する区間の設定 を選ぶ
 - 下記のメッセージが表示された場合は、はい を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。
- 5 探索開始 を選ぶ

お知らせ

- おでかけプラン (P.50) のルートを変更すると、設定した出発地を現在地に変更して再探索します。

消去する

- 1 消去 を選ぶ
 - 行き先メニュー(主な方法)から目的地を消すを選んで、目的地・経由地を消去できます。
- 2 (経由地が設定されている場合のみ) 消去したい経由地・目的地を選ぶ
 - 全消去: ルートを消去
- 3 はい を選ぶ
 - 経由地が設定されていない場合は、ルートが消去されます。
- 4 探索開始 を選ぶ

並び替える

- 1 並び替え を選ぶ
 - 下記のメッセージが表示された場合は、はい を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。
- 2 経由地・目的地を並び替える順に選ぶ
 - 解除: 並び替えを1地点ずつ解除
- 3 完了 を選ぶ
 - 通過順を選んだあと、約3秒間何も操作しないと、自動的に選んだ順番に並び替えます。
- 4 探索開始 を選ぶ