

場所を登録する(登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えて別売のSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとることをおすすめします。(P.70)

地点を登録する

- 登録ポイントについて
- 最大400件まで登録できます。(自宅を含む)
- 登録ポイントの名称は、付近の別の住所、名称、記号で表示される場合があります。
- 登録された地点は、マークで表示されます。
- 高速道路上で現在地を登録した場合は、マークで表示されます。マークに近づくと、音声でお知らせします。

地図から現在地を登録する

現在地メニュー(P.42)から
ポイント登録を選ぶ

地図から現在地以外(カーソルの位置)を登録する

- 1 地図をスクロールさせる(P.40)
- 2 **地点メニュー**を選ぶ
- 3 **ポイント登録**を選ぶ

行き先メニューから検索した施設を登録する

- 1 地点を検索する
 - 検索のしかた→P.47~52
- 2 **ポイント登録**を選ぶ

メニュー画面「データ」から検索した施設を登録する

- 1 メニュー画面「データ」(P.28)から**登録ポイント**を選ぶ
- 2 **登録**を選ぶ
- 3 地点を検索する
 - 検索のしかた→P.47~52
 - **おでかけスポット**: おでかけスポットから検索
 - **現在地**: 現在地を表示
 - **地図**: 最後に表示していた地図を表示
- 4 **決定**を選ぶ
 - 地点が登録され、登録ポイント情報を修正することができます。(P.69手順4)

登録ポイントを消去する

一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。

- 1 メニュー画面「データ」(P.28)から**登録ポイント**を選ぶ
- 2 **消去**を選ぶ
- 3 **登録ポイント**を選ぶ
 - **マーク順**: マーク順に並べ替え
 - **登録順**: 登録日順に並べ替え
 - **全消去**: 全ての登録ポイントを消去
- 4 **はい**を選ぶ

お知らせ

- 登録ポイント情報画面(下記)からも消去できます。

登録ポイントの情報を見る

- 1 登録ポイントにカーソルを合わせ、赤枠を表示させる



- 2 **地点メニュー**を選ぶ

- 3 **情報表示**を選ぶ

- 登録ポイント情報画面が表示されます。



- **修正**: 登録ポイントを修正(P.69)
- **消去**: 登録ポイントを消去
- **経由地設定**: 経由地に設定(ルート設定中のみ)
- **行き先設定**: 目的地に設定
- : 電話をかける **910 890**(ハンズフリー接続中のみ)

登録ポイントを修正する

- 1 メニュー画面「データ」(P.28)から**登録ポイント**を選ぶ
- 2 **修正**を選ぶ
- 3 **登録ポイント**を選ぶ
 - 登録ポイント修正画面が表示されます。
 - **マーク順**: マーク順に並べ替え
 - **登録順**: 登録日順に並べ替え
- 4 項目を選び、修正する
 - 文字入力のしかた→P.183

設定項目	操作	
マークを変更する	音声なし	マーク1 ~ マーク3 を選ぶ マークを選ぶ ● マーク3 にある マーク無し を選ぶと、マークは表示されません。
	音声付き ※1	音声付き を選ぶ マークを選ぶ ● 音確認 : 音の確認 特定の方向から近づいたときに音を出すには ① 方向付きポイント を選ぶ ② 方向を指定する ③ 決定 を選ぶ
自宅に設定する	自宅に設定 を選ぶ	(すでに自宅を登録済みの場合のみ) はい を選ぶ ● 今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。
	■ 自宅を解除するには 自宅の登録ポイント修正画面を表示させ、 自宅解除 を選ぶ	はい を選ぶ ● 今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。
名称を入力する	名称 を選ぶ	名称を入力し、 完了 を選ぶ ● 全角35文字(半角70文字)まで
名称を地図上に表示する/しないを選ぶ	する/しない を選ぶ	
読み※2を登録する	名称読み を選ぶ	読みを入力し、 完了 を選ぶ ● 半角24文字まで
場所を変更する	位置 を選ぶ	変更したい位置にスクロールさせ、 決定 を選ぶ
電話番号※3を入力する	電話番号 を選ぶ	電話番号を入力し、 完了 を選ぶ ● 携帯電話/PHSの番号でも可

- ※1 音声付きにすると、自車が登録ポイントに約500mまで接近したときに音が鳴ります。
- ※2 読みは、音声認識のコマンドで使用します。(P.152「登録ポイントを呼び出す」) **910**
ただし下記のような読みは、コマンドとして認識されません。
・小文字で始まる ・長音(ー)で始まる ・「ッ」などの小文字で終わる
- ※3 電話番号は、
・電話番号検索(P.51)の対象となります。
・ハンズフリー接続中に電話をかけることができます。(P.136) **910 890**

- 5 **完了**を選ぶ

ナビゲーション 場所を登録する(登録ポイント)