

## BLUETOOTH Audioの基本操作

### Bluetooth® Audio再生画面



手動でBLUETOOTH Audio機器と接続する(未接続時のみ)(P.117)

BLUETOOTH Audio設定画面を表示(P.116)

### 一時停止する

再生中に **||** を選ぶ

- 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

### 曲を頭出しする

**⏮** **⏭** を選ぶ

### 早送り・早戻しする

**⏮** **⏭** をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

### お知らせ

- docomo P-02Bでは早送り・早戻しはできません。
- 接続するBLUETOOTH Audio機器によっては、本機から再生/一時停止、早送り・早戻し、頭出しができない場合があります。そのときは、BLUETOOTH Audio機器側で操作してください。
- iモーションの音声も再生できます。iモーションプレイヤーから再生してください。

## 接続するBLUETOOTH Audio機器を変更する

### 1 本機での操作

Bluetooth® Audio再生画面(上記)から**設定**を選ぶ

- BLUETOOTH Audio設定画面が表示されます。

### 2 BLUETOOTH Audio接続機器選択を選ぶ

### 3 接続したいBLUETOOTH Audio機器を選び、完了を選ぶ

- 接続中のBLUETOOTH Audio機器には、**BLUETOOTH**と表示されます。
- 詳細情報表示**：  
選んだBLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

### 4 BLUETOOTH Audio機器での操作 P.117「本機と手動で接続する」 手順2~3を行い、BLUETOOTH Audio機器を本機に接続する

## BLUETOOTH Audio機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)削除は十分確認のうえ行ってください。

### 1 BLUETOOTH Audio設定画面(左記)から**BLUETOOTH Audio機器設定**を選ぶ

### 2 **削除**を選ぶ

### 3 削除したいBLUETOOTH Audio機器を選び、**完了**を選ぶ

- 詳細情報表示**：  
選んだBLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

### 4 **はい**を選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

### お知らせ

- ハンズフリーの登録データは、上記の操作では削除されません。(P.133「携帯電話の登録データを削除する」)

## BLUETOOTHパスキーを変更する

### ■BLUETOOTHパスキーとは

BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によってはあらかじめ設定されており、変更できない場合があります。

- ハンズフリー用のBLUETOOTHパスキー(P.133)とは別に設定が必要です。

### 1 BLUETOOTH Audio設定画面(P.118)から**BLUETOOTH Audio機器設定**を選ぶ

### 2 **変更**を選ぶ

### 3 BLUETOOTHパスキー(4~8桁の数字)を入力し、**完了**を選ぶ


- 修正**: 1文字削除
- お買い上げ時の設定: 0000

## iPodを再生する

### iPodを本機に接続する

#### iPod(市販) iPodを接続する

- 接続中は、iPod本体では操作できません。
- iPhoneも同様に接続できます。



### お願い

- iPod中継ケーブルにiPod以外のUSB機器を接続しないでください。
- 本機と接続するときは、iPodのリモコンやヘッドホンなど、iPodのアクセサリを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因になる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。また、iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引ばらないでください。
- 運転中にiPodが動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、iPodを本機から外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを本機から外してください。
- 接続するiPodの説明書もご覧ください。

### お知らせ

- 接続可能なiPodおよびiPod再生時の制限について→P.188
- 本機はiPhone 3G、iPhone 3GSにも対応しています。
- 本機と接続中、iPodは充電されます。
- iPod/iPhoneの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。