

静止画(PHOTO)を再生する

静止画データを消去する(HDD内の静止画のみ)

- 一度消去すると戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。
- 消去中はエンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

フォルダを選んで消去する

- オーディオメニュー(P.80)から PHOTOを選ぶ
- HDDを選ぶ
 - フォルダ画面が表示されます。
- 編集を選ぶ
- 消去するを選ぶ
- 消去したいフォルダ選び、消去を選ぶ
 - 複数のフォルダを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)
 - 全消去:HDD内の全ての静止画データを消去
- はいを選ぶ

お知らせ

- PHOTO画面からも消去できます。(P.122)
- サンプル/オープニングフォルダの静止画データは消去できません。

ファイルを選んで消去する

- フォルダ画面(左記)から フォルダを選ぶ
- 編集を選ぶ
- 消去するを選ぶ
- 消去したいファイル選び、消去を選ぶ
 - 複数のファイルを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)
- はいを選ぶ

交通情報(TI)を聞く

AMの交通情報(TI)をワンタッチで聞くことができます。
また、交通情報(TI)の周波数を変更することもできます。
(お買い上げ時の設定:AM 1620 kHz)

交通情報(TI)に切り換える

ナビゲーション画面表示中は

ナビゲーション画面でTIを押す



- 交通情報(TI)の音声が出力されます。

オーディオ画面表示中は

オーディオ画面でTIを押す



- 交通情報(TI)画面が表示されます。

お知らせ

910 890

ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

交通情報(TI)をOFFにするには

再度TIを押す

交通情報(TI)の周波数を変更する

1 オーディオメニュー(P.80)から FM/AMを選ぶ

2 BANDを選び AMラジオに切り換える ●選ぶごとにFM/AMが切り換わります。

3 変更したい周波数に合わせる (P.114)

4 TIを1秒以上押す ●受信している放送局の周波数が記憶されます。