

## 携帯電話の電話帳を転送して登録する

- 1 本機での操作**  
ハンズフリー画面 (P.135) から **設定** を選ぶ  
●ハンズフリー設定画面が表示されます。
- 2 電話帳** を選ぶ  
●電話帳設定画面が表示されます。
- 3 電話帳転送** を選ぶ
- 4 登録したいグループ** を選ぶ
- (登録済みの電話帳データがある場合のみ)  
**上書き/追加** を選ぶ  
● **上書き** :  
登録済みの電話帳データを削除して新たに登録  
● **追加** :  
登録済みの電話帳データを残して追加登録
- 6 携帯電話での操作**  
携帯電話から本機に電話帳を転送する  
① **MENU** を押す  
② **電話帳** を選ぶ  
③ **電話帳検索** を選ぶ  
④ 電話帳を表示させる  
⑤ (一件選んで送信する場合のみ)  
送信したい電話帳を選ぶ  
⑥ **送信** を押す  
⑦ **赤外線/IC/BT送信** を選ぶ  
⑧ **Bluetooth送信** を選ぶ  
⑨ ● **一件選んで送信する場合**  
**電話帳送信** を選ぶ  
● **全件送信する場合**  
**電話帳全件送信** を選ぶ  
⑩ **Strada** を選ぶ  
⑪ (全件送信する場合のみ)  
端末暗証番号を入力し、**確定** を選ぶ  
⑫ **YES** を選ぶ  
●本機に登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。  
●機種によっては、電話帳送信先を設定する必要があります。

### お知らせ

- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、編集したい通話先をいったん削除(下記)し、携帯電話で編集の上、再度登録しなおしてください。
- オブジェクトプッシュサービスを利用します。

### 本機に登録できる電話帳

氏名	全角12文字(半角24文字)まで
よみがな	半角24文字まで
電話番号	桁数 24桁まで 件数 1人につき2件/最大2000件
対応文字	氏名・よみがな シフトJIS形式 ●絵文字非対応 電話番号 数字、「#」、「*」

### 電話帳の登録を削除する

#### ■ 通話先を選んで削除する

- 1 電話帳設定画面(左記)から**  
**削除** を選ぶ
- 2 削除したい通話先** を選ぶ
- 3 はい** を選ぶ

#### ■ グループを一括削除する

- 1 電話帳設定画面(左記)から**  
**全削除** を選ぶ
- 2 グループ一括削除** を選ぶ
- 3 削除したいグループ** を選ぶ
- 4 はい** を選ぶ

#### ■ 電話帳を全て削除する

- 1 電話帳設定画面(左記)から**  
**全削除** を選ぶ
- 2 電話帳全削除** を選ぶ
- 3 はい** を選ぶ

## 電話帳の詳細を確認する

- 1 ハンズフリー画面(P.135)から**  
**電話帳** を選ぶ
- 2 確認したい相手** を選ぶ  
●電話帳の見かた→P.137
- 3 詳細** を選ぶ  
● **削除** : 表示中の通話先を電話帳から削除
- 4 ▲ ▼** でページを切り換え、  
内容を確認する  
  
  
**910**  
● **音声認識** :  
音声認識を設定できます。(P.154)  
● **認識読み**  
(「音声認識する」に設定している場合のみ):  
音声認識読み変更画面(P.154)が表示され、音声認識の読みを変更できます。

## ワンタッチダイヤルを登録する

よく連絡する相手をワンタッチダイヤルに登録できます。(最大17件)

### 準備

- 電話帳を登録してください。(P.138)
- 1 ハンズフリー設定画面(P.138)から**  
**ワンタッチ** を選ぶ  
●ワンタッチ編集画面が表示されます。
  - 2 登録** を選ぶ
  - 3 リストから登録したい通話先** を選ぶ  
●電話帳の見かた→P.137
  - 4 電話番号** を選ぶ
  - 5 グループ(ワンタッチ1~ワンタッチ3)**  
を選び、登録先を選ぶ

## ワンタッチダイヤルを削除する

### ■ ワンタッチダイヤルを選んで削除する

- 1 ワンタッチ編集画面(上記)から**  
**削除** を選ぶ
- 2 削除したいワンタッチダイヤル** を選ぶ
- 3 はい** を選ぶ

### ■ ワンタッチダイヤルを全て削除する

- 1 ワンタッチ編集画面(上記)から**  
**全削除** を選ぶ
- 2 はい** を選ぶ