



# 主な付属品・添付品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。


リモコン




リモコンホルダー




単3形乾電池



ボイスコントロール用マイク




ボイスコントロール用リモコン




リチウム電池




専用地図ディスク




GPSアンテナ




ビーコンアンテナ



インダッシュTV



クリーニングクロス



TVアンテナ



## 取付・配線部品一式


(取付説明書を参照)

## 添付品

取扱説明書(基本編/応用編/かんたんガイド)  
取付説明書  
保証書  
お客様ご相談窓口一覧表

# 各部のなまえとはたらき

## インダッシュテレビ



使う前の準備

各部のなまえとはたらき  
主な付属品・添付品の確認