

方位マーク
画面はヘディングアップ（進行方向が上の地図）の例。

縮尺表示
時計表示

GPSマーク
GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示。

VICSタイムスタンプ表示
VICSに関する情報を表示。

チューナーマーク
FM多重チューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

自車マーク
自車位置を表示します。

上図は、現在地画面の例

行き先・経由地の設定や本機のユーザー設定などは、メニュー画面を使って行います。

メニュー画面を表示させる

行き先メニューを押す。
メニュー画面を表示します。

項目を選ぶ

例：メニュー画面「行き先」から、
住所や施設で探す、ジャンルで探すを選ぶ場合は...

① 行き先を選ぶ。
決定を押す。

② 住所や施設で探すを選び、決定を押す。

③ ジャンルで探すを選び、決定を押す。

地図の見かたと操作

メニュー画面の操作を覚えよう
地図画面の見かた

サブメニューについて

地図表示中に決定を押すと、サブメニューが表示されます。

地図の状態によって、表示されるサブメニューは異なります。（下記参照）




現在地の地図
（「現在地画面」と呼びます）
を表示しているときは



現在地以外の地図
（「地図モード画面」と呼びます）
を表示しているときは



ルート案内中は



ひとつ前の画面に戻すには

戻るを押す。

決定を押す前の画面に戻ります。