

⚠ 注意

取り付け時

配線・取り付けは、専門技術者に依頼する



配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかり固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

振動の多いところや不安定な場所に取り付けない



傾いた場所、強い曲面などに取付けると、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になることがあります。

本機の通風孔や放熱板をふさがない



内部に熱がこもり、発火や故障の原因になることがあります。

禁止

コードを破損しない



禁止

断線やショートにより、感電や火災の原因になることがあります。車体やねじ・可動部（シートレールなど）への挟み込みで破損ないように引き回す。傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、熱器具へ近づける、重いものをのせるなどしない。

アンテナは、はみ出さないように取り付ける



アンテナエレメントが車幅および車の前後部からはみ出すと、歩行者の目や顔などに接触して、事故やけがの原因になります。

アンテナは、落下しないようにしっかりと取り付ける



ねじがゆるんでいたり、取り付け部の接着が弱いと、走行中に落下して車のボディを傷つけたり、事故やけがの原因になります。時々点検してください。

必ず、サイドブレーキコードを接続してご使用ください。

走行中はテレビ (DVDビデオ) の映像が表示されず、音声のみとなります。また、停車状態でもサイドブレーキを引かないと映像は表示されません。(安全機能)

車載用以外には使用しないでください。

車載用以外 (例えばレジャーボートやアウトドアなど) に使用すると、発煙・発火、感電やけが・故障の原因になる場合があります。

エンジンをかけて使用してください。

エンジンを止めた状態で長時間使用すると、バッテリーが消耗します。

他の機器と接続する場合は...

接続する機器の取扱説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

携帯電話を使用する場合は...

携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音が生じることがあります。できるだけ本機から離してお使いください。

液晶ディスプレイについて

液晶ディスプレイは傷つきやすいので、必ず指で触れて操作してください。

ボールペンなど先端の固いものや鋭利なもの、また爪先で操作しないでください。

液晶ディスプレイに衝撃を与えないでください。

液晶ディスプレイを保護するため、本機を使用しないときは、直射日光があたらないようにしてください。

低温になると、映像が出なくなったり、出るのが遅くなったりすることがあります。また、映像の動きに違和感が出たり、画質が劣化したりすることがあります。(使用可能温度: 0 ~ 40)

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、水蒸気で液晶ディスプレイの内側がくもったり、露(水滴)が生じて、正しく動作しないことがあります。無理に使用せず、本機を約1時間ほど放置してからご使用ください。

TVモニターにカバーをかぶせる場合は、必ずTVモニターの電源を切ってください。電源が入った状態では、カバーとタッチパネルが接触し、誤動作の原因になります。

ディマーセンサーについて

本機は、周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動調整しますが、直射日光など強い光が直接ディマーセンサーにあたると、ディマーセンサーが正しく動作しない場合があります。(☞操作編:「故障かな!」)

取り付けについて

取付時など、本機を落下させる、たたくなどして衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

免責事項について

火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害 (事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など) に関して、当社は一切の責任を負いません。

商品に添付の保証書は、当該製品を業務用の車両 (バス・タクシー・商用車など) に使用した場合、適用対象にはなりません。

他人に譲渡または処分などされる際は、プライバシー保護のため本機に入力した個人情報 (登録ポイントの住所や電話番号など) の取り扱い、管理 (消去等) は、必ずお客様の責任において行ってください。当社は一切の責任を負いません。

お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電氣的なノイズの影響を受けたとき、または故障・修理のときなどに、本機に登録されていた情報 (登録ポイントなど) が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。

大切な情報 (登録ポイントなど) は、万が一に備えて、SDメモリーカードに保存したり、メモなどをとっておくことをお奨めします。(☞操作編:「SDメモリーカードを使う」)

準備・確認

●安全にお使いいただくために / ●使用上のお願い