



地図の見かたと操作を覚えよう


現在地画面（自車位置を表示）


現在地を押すと、現在地（自車位置）画面になります。


方位マーク（地図の向き）
タッチすると、地図の向きなどを切り替えられます。
（☞25ページ）


 ノースアップ
（北が上の地図）

 ヘディングアップ
（進行方向が上の地図）

 縮尺を表示。
タッチすると、縮尺切替用タッチキーが表示されます。
（☞24ページ）


 サブメニュー
タッチすると、サブメニューが表示されます。
（☞38ページ）


 時刻を表示。


 GPSマーク：GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示。

自車マーク：自車位置と進行方向を表示。



 全ルート タッチすると、全ルート画面が表示されます。
（☞48ページ）

 渋滞 タッチすると、VICS案内を再度聞けます。
（☞52ページ）


 抜け道 タッチすると、抜け道を優先して通るルートを再探索します。
（☞52ページ）


抜け道表示（縮尺：10 m～400 mのとき）
抜け道は、緑色の線の点滅で表示されます。

東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ
抜け道データを収録しています。

表示する/しないの設定ができます。
（☞操作編：「利用に応じた設定に変わる」）

走行軌跡
自転車の走行した軌跡を青い点で表示。
表示する/しないの設定ができます。
（☞操作編：「利用に応じた設定に変わる」）


タイムスタンプ
 VICS情報が提供された時刻とVICSの種類を表示。

チューナーマーク
 FMチューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

地図モード画面

地図をスクロール（☞30ページ）すると、地図モード画面になり、カーソルの地点を
行き先に設定したり、ポイント登録することができます。

自車までの距離を表示。



カーソルを表示。

登録ポイント
お気に入りの場所を登録ポイントとして、登録できます。

低速スクロール
タッチすると、カーソルの位置を微調整
できます。（☞30ページ）



ランドマーク
目印になる施設などを地図上にマークで表示。（縮尺：10 m～200 m）
表示する/しないの設定ができます。
（☞操作編：「利用に応じた設定に変わる」）
ランドマークの種類については（☞操作編：「地図データベースについて」）



3Dランドマーク
全国の有名施設を立体ランドマークで表示。（縮尺：10 m～400 m）
表示する/しないの設定ができます。
（☞操作編：「利用に応じた設定に変わる」）

地図の
見かたと
基本操作

● 地図の見かたと操作を覚えよう