

メニュー一覧表



主な方法で探す	操作編
登録ポイント	12
ジャンル	14
周辺施設	14
名称	14
検索履歴	12
住所	18
電話番号	18
ルート編集・確認	28
自宅へ帰る	12



他の方法で探す	
ハイウェイマップ	20
都市高マップ	20
個人名	22
郵便番号	22
緯度経度	22



VICS情報	60	操作編
文字情報 (FM多重)		
図形情報 (FM多重)		
所要時間 (FM多重)		
文字情報 (ビーコン)		
図形情報 (ビーコン)		
所要時間 (ビーコン)		
FM文字放送	60	
放送局		
周波数		
文字情報		
図形情報		
チューナー設定		
システム情報	6	
車両信号情報		
拡張ユニット情報		
GPS受信情報		
ETC情報		
自転車位置変更		
ナビゲーション設定	68	
モードセレクト		
地図表示設定		
探索案内設定		
VICS設定		
システム設定		
AV設定	100	
AVリンク		
カメラ入力		
カメラスケール		
ビデオ入力		
DVD設定		
FMトランスミッター		
本体スピーカー出力		
ディマー		
DEMO		



登録ポイント	46	操作編
自宅を登録する		
地点を登録する		
ワンタッチ探索地点		
情報を編集する		
消去する		
表示する		
SDカードを利用		
走行軌跡メモリー	54	
軌跡を登録する		
名称を付ける		
消去する		
呼び出す		
SDカードを利用		
ルート設定メモリー	56	
ルートを登録する		
名称を付ける		
消去する		
呼び出す		
SDカードを利用		
SD覚えてルート	114	
インテリジェントルート	34	
確認する		
消去する		
SDカード	106	
保存(登録ポイント)		
呼出(登録ポイント)		
保存(ルート設定メモリー)		
呼出(ルート設定メモリー)		
保存(走行軌跡メモリー)		
呼出(走行軌跡メモリー)		
オープニング(画像データ)		
メニュー背景(画像データ)		
保存(地図データ)		
消去/初期化		

ナビゲーション設定 68

地図表示設定	VICS設定
高速道マップ (都市間)	VICS経路探索
高速道マップ (都市内)	文字情報
フロントワイド	図形情報
(ノースアップ)	渋滞情報
フロントワイド	事象・規制マーク
(ヘディングアップ)	駐車場マーク
スクロールモード	VICS受信案内
縮尺切替	VICSオートスケール
明るさ調整 (昼)	FMインフォメーション
明るさ調整 (夜)	チューナー設定
カラー選択 (昼)	
カラー選択 (夜)	
走行軌跡	システム設定
抜け道	ビーブ音
ランドマークセレクト	トークバック
	ナビミュート
	オープニング
	メニュー背景
	お気に入り
	昼夜切替
	マップマッチング
	車速補正係数
	3Dジャイロ
	車種設定
	車高設定
	画面位置調整
	警告表示画面
	タッチパネル調整
	システムの初期化
探索案内設定	
オートルート	
細街路探索	
インテリジェントルート	
横付け探索	
曜日時間規制	
高速道路優先設定	
ハイウェイ分岐案内	
ハイウェイ入口案内	
ETC拡大図	
交差点拡大図	
レーンガイド	
方面看板	
レーン看板	
ルートガイド表示	
カーブ案内	
分岐名称案内	
残距離表示	
到着予想時刻	
目的地方向直線	
ルートスクロール	
新旧ルート比較	