

メニュー一覧表



主な方法で探す	操作編
登録ポイント	12
ジャンル	14
周辺施設	14
名称	14
検索履歴	12
住所	18
電話番号	18
ルート編集・確認	28
自宅へ帰る	12



他の方法で探す	
ハイウェイマップ	20
都市高マップ	20
個人名	22
郵便番号	22
緯度経度	22



	操作編
VICS情報	60
文字情報 (FM多重)	
図形情報 (FM多重)	
所要時間 (FM多重)	
文字情報 (ビーコン)	
図形情報 (ビーコン)	
所要時間 (ビーコン)	
FM文字放送	60
放送局	
周波数	
文字情報	
図形情報	
チューナー設定	
システム情報	6
車両信号情報	
拡張ユニット情報	
GPS受信情報	
ETC情報	
自転車位置変更	
ナビゲーション設定	68
モードセレクト	
地図表示設定	
探索案内設定	
VICS設定	
システム設定	
AV設定	100
AVリンク	
カメラ入力	
カメラスケール	
ビデオ入力	
DVD設定	
FMトランスミッター	
本体スピーカー出力	
ディマー	
モニター自動開閉	
DEMO	



	操作編
登録ポイント	46
自宅を登録する	
地点を登録する	
ワンタッチ探索地点	
情報を編集する	
消去する	
表示する	
SDカードを利用	
走行軌跡メモリ	54
軌跡を登録する	
名称を付ける	
消去する	
呼び出す	
SDカードを利用	
ルート設定メモリ	56
ルートを登録する	
名称を付ける	
消去する	
呼び出す	
SDカードを利用	
SD覚えてルート	114
インテリジェントルート	34
確認する	
消去する	
SDカード	106
保存(登録ポイント)	
呼出(登録ポイント)	
保存(ルート設定メモリ)	
呼出(ルート設定メモリ)	
保存(走行軌跡メモリ)	
呼出(走行軌跡メモリ)	
オープニング(画像データ)	
メニュー背景(画像データ)	
保存(地図データ)	
消去/初期化	

ナビゲーション設定 68

地図表示設定	VICS設定
高速道マップ (都市間)	VICS経路探索
高速道マップ (都市内)	文字情報
フロントワイド (ノースアップ)	図形情報
フロントワイド (ヘディングアップ)	渋滞情報
スクロールモード	事象・規制マーク
縮尺切替	駐車場マーク
明るさ調整 (昼)	VICS受信案内
明るさ調整 (夜)	VICSオートスケール
カラー選択 (昼)	FMインフォメーション
カラー選択 (夜)	チューナー設定
走行軌跡	
抜け道	システム設定
ランドマークセレクト	ビーブ音
	トークバック
	ナビミュート
	オープニング
	メニュー背景
	お気に入り
	昼夜切替
	マップマッチング
	車速補正係数
	3Dジャイロ
	車種設定
	車高設定
	画面位置調整
	警告表示画面
	タッチパネル調整
	システムの初期化
探索案内設定	
オートリルート	
細街路探索	
インテリジェントルート	
横付け探索	
曜日時間規制	
高速道路優先設定	
ハイウェイ分岐案内	
ハイウェイ入口案内	
ETC拡大図	
交差点拡大図	
レーンガイド	
方面看板	
レーン看板	
ルートガイド表示	
カーブ案内	
分岐名称案内	
残距離表示	
到着予想時刻	
目的地方向直線	
ルートスクロール	
新旧ルート比較	