

アルバム・曲の情報を編集する

1 HDD MUSIC設定画面(P.114)から  
名称の編集を選ぶ

2 アルバムを探す

アーティスト名から探す

1 アーティスト順を選ぶ

2 アーティストを選ぶ

アルバムから探す

新しい順を選ぶ

●アルバムを録音日の新しい順  
にリスト表示します。

ジャンルから探す

1 ジャンル順を選ぶ

2 ジャンルを選ぶ

3 アルバムの情報を編集する場合

アルバムを選ぶ→右記へ

●アルバム編集画面が表示されます。



曲の情報を編集する場合

1 トラックを選ぶ

2 曲を選ぶ→右記へ

●トラック編集画面が表示されます。



●次ページ:  
音楽ソースと録音日を表示

項目	操作		
アルバム アルバム名を変更する。	編集 を選ぶ	アルバム名を入力し、完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ
アーティスト アーティスト名を変更する。	編集 を選ぶ	マニュアル入力する を選ぶ	アーティスト名を入力し、 完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで
		リストから選択する を選ぶ	リストから アーティストを選ぶ
読み アーティスト名の読みを変更する。	編集 を選ぶ	アーティスト名の読みを入力し、完了を選ぶ ●半角32文字まで	完了 を選ぶ
ジャンル アルバムのジャンルを変更する。	編集 を選ぶ	アルバムのジャンルを選ぶ	完了 を選ぶ
カテゴリ再生で選曲 カテゴリ再生(P.112)で、選曲の対 象にする/しないを設定する。	する/しないを選ぶ		完了 を選ぶ
データベース Gracenoteデータベースを使って、 タイトル情報を取得する。 ●SDメモリーカードから読み込んだ 音楽データのタイトル情報は取得で きません。	内蔵データベース検索 を選ぶ	(複数の候補がある場合のみ) ●HDD内のデータベース からタイトル情報を再 取得します。	登録を 選ぶ
		リストからアルバム名を選ぶ	完了 を選ぶ
オンライン検索 →P.121「オンラインでタイトル情報を取得する」手順3へ			

項目	操作		
トラック 曲名を変更する。	編集 を選ぶ	曲名を入力し、完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ
アーティスト アーティスト名を変更する。	編集 を選ぶ	マニュアル入力する を選ぶ	アーティスト名を入力し、完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで
		リストから選択する を選ぶ	リストからアーティストを選ぶ
アーティスト読み アーティスト名の読みを変更する。	編集 を選ぶ	アーティスト名の読みを入力し、完了を選ぶ ●半角32文字まで	完了 を選ぶ
愛称読み アーティストの愛称を変更する。	編集 を選ぶ	アーティストの愛称の読みを 入力し、完了を選ぶ ●半角32文字まで	変更を反映する範囲を選ぶ ●全トラックに反映: アルバム内の全曲に反映 ●編集中のトラックのみ: 編集中の曲のみに反映
ジャンル 曲のジャンルを変更する。	編集 を選ぶ	曲のジャンルを選ぶ	完了 を選ぶ

お知らせ

●手動で編集したアルバム・曲の情報は、  
Gracenoteデータベースには反映され  
ません。