

# SDビデオ (SD-Video) を再生する

SDビデオに切り換えるには  
→P.97「オーディオの種類を選ぶ」

## 準備

- ビデオファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に入れてください。(P.31)
- 本機で再生できるファイル形式について→P.193

## 再生リスト



### 動画を再生する

#### 1 リストから動画を選ぶ

- 分割された動画は、1分割ごとにリスト表示されます。
- ドラッグ/フリックによるスクロールはできません。

#### 2 再生開始を選ぶ

- 約20秒間何も操作しないと、自動的に再生が開始されます。
- プレビューをタッチしても再生が開始されます。

### 動画の詳細情報を見る

#### 1 リストから動画を選ぶ

#### 2 詳細情報を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。



再生画面にタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。タッチキー



### 一時停止する

#### 再生中に

- II**を選ぶ
- ▶**を選ぶと、再生を開始します。

### 音声/字幕を切り換える

#### 1 音声/字幕を選ぶ

#### 2 各項目を設定する

- 二重音声**: 音声多重放送のときに選択できます。
- 字幕**: 字幕言語が複数あるときに選択できます。

### 再生を停止して再生リストに戻る

#### ■/リストを選ぶ

- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

### 動画を頭出しする

#### ◀▶を選ぶ

### 早送り・早戻しする

#### ◀▶をタッチし続ける

- 指を離すと、通常の再生に戻ります。

## お知らせ

- 本機は、チャプターマークには対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。
- 一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。
- 録画については、録画機器の説明書をお読みください。

ブルートゥースオーディオ

# BLUETOOTH Audioを再生する

BLUETOOTH Audioに切り換えるには  
→P.97「オーディオの種類を選ぶ」

## BLUETOOTH Audio機器を本機に登録する

BLUETOOTH Audio機器は、5台まで登録できます。

- すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.133)
- BLUETOOTHについて→P.142、196
- 本書では、BLUETOOTH Audio機器の操作を、docomo P-05Cを例に説明しています。
- iPhoneでBLUETOOTH接続する場合は、iPhoneを本製品に取り付けしないでください。(P.135)
- 操作方法は機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH Audio機器の説明書をご覧ください。

## BLUETOOTH Audio機器を本機に登録する

### 1 本機での操作

オーディオ選択タッチキー (P.32) から **Bluetooth® Audio** を選ぶ

- Bluetooth® Audio再生画面が表示されます。

### 2 設定を選ぶ

●BLUETOOTH Audio設定画面が表示されます。



### 3 BLUETOOTH Audio機器設定を選ぶ

### 4 登録を選ぶ

●BLUETOOTH Audio接続中画面が表示されます。



## スマートフォンの機器登録

操作方法は機器によって異なりますので、お手持ちのスマートフォンの説明書をご覧ください。

- ハンズフリーとBluetooth® Audioが同時に登録される場合があります。

## BLUETOOTH Audio機器(携帯電話など)に本機を機器登録する

### 5 BLUETOOTH Audio機器での操作

周辺のBLUETOOTH対応機器を探す

- 1 **MENU**を押す
- 2 **便利ツール**を選ぶ
- 3 **Bluetooth**を選ぶ
- 4 ●**新規で登録する場合**  
新規機器登録を選ぶ
- 「Strada」が登録済みの場合**  
登録機器リストを選び、Stradaを選ぶ(手順8へ)
- 5 **OK**を選ぶ

- 周辺のBLUETOOTH対応機器が検索され、登録機器リストが表示されます。

### 6 BLUETOOTH Audio機器に登録する機器(本機)を選ぶ

- 1 **Strada**を選ぶ
- 2 **YES**を選ぶ

### 7 (BLUETOOTHパスキー入力画面が表示された場合のみ)

本機のBLUETOOTHパスキー(P.134)をBLUETOOTH Audio機器に入力する

- 1 BLUETOOTHパスキーを入力する
  - 2 **確定**を選ぶ  
(お買い上げ時の設定: 0000)
- BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

### 8 本機とBLUETOOTH Audio機器を接続する

- 1 **オーディオ**を選ぶ
- 2 **NO**を選ぶ

- 本機に機器登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。

オーディオ

SDビデオを再生する / BLUETOOTH Audioを再生する