

データ通信サービスを利用する

プロバイダの設定をする

準備

- 携帯電話を本機に登録してください。(P.144)
- 登録している携帯電話ごとに設定が必要です。

リストから選んで設定する

- 1 LINKメニュー(P.33)から
通信設定を選ぶ
● 通信設定画面が表示されます。
- 2 プロバイダの **設定する** を選ぶ
- 3 設定する携帯電話を選ぶ
● プロバイダ画面が表示されます。
- 4 リストから **選択する** を選ぶ
- 5 プロバイダを選ぶ
- 6 **完了** を選ぶ

お知らせ

- 以下の場合は、「手動で入力して設定する」(下記)を行ってください。
 - ・希望のプロバイダがリストにない。
 - ・プロバイダの都合により設定値が変更された。(プロバイダに設定値をお問い合わせください。)

手動で入力して設定する


- 1 プロバイダ画面(上記)から
設定したい項目の **入力** を選ぶ
 - ユーザーID
プロバイダ入会時に発行された接続ID
 - パスワード
プロバイダ入会時に発行された接続パスワード
 - アクセスポイント番号
アクセスポイントの電話番号
 - プライマリDNSサーバー
プライマリDNSのIPアドレス
 - セカンダリDNSサーバー
セカンダリDNSのIPアドレス
- 2 設定値を入力し、**完了** を選ぶ
- 3 **完了** を選ぶ

各種データ通信サービスの設定をする

準備

- プロバイダの設定をしてください。(左記)

※1 一度消去すると、もとに戻せません。(再度設定が必要になります。) 消去は十分確認のうえ行ってください。

	設定するサービス	設定する項目	設定
おでかけ旅ガイド設定	通信設定画面(左記)から 設定する を選ぶ	入力 を選ぶ 	完了 を選ぶ おでかけ旅ガイドのサイトで取得したアカウントを入力し、 完了 を選ぶ
		● 設定情報を全て消去 ※1: 設定内容を消去	サイトかユーザー登録したときに設定したパスワードを入力し、 完了 を選ぶ
ホームネットワークカメラ設定	通信設定画面(左記)から 設定する を選ぶ	入力 を選ぶ 	完了 を選ぶ URLアドレス(IPアドレス、ダイナミックDNSなど)を入力し、 完了 を選ぶ
		● 設定情報を全て消去 ※1: 設定内容を消去	(必要な場合のみ) ホームネットワークカメラに設定されているポート番号を入力し、 完了 を選ぶ