


ステアリングスイッチの操作について

ステアリングスイッチを装着している車の場合、ステアリングスイッチを使用してミュート(消音)、オーディオ切換、オーディオの音量調整、頭出しなどのオーディオ操作や電話に出るなどのハンズフリー操作をすることができます。


セレナ ステアリングスイッチ



オーディオを切り換える

SOURCE を押す

- 押すごとに、オーディオが切り換わります。



- ※1 PHOTOの画面を表示中は、SDビデオには切り換わりません。
- ※2 SDメモリーカード挿入時のみ
- ※3 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ
- ※4 iPod接続時のみ
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オーディオを切り換えることができません。

頭出しする

HDD MUSIC	MP3/WMA
iPod	CD DVD
SDビデオ	SD-Audio
BLUETOOTH Audio	

▲ / ▼ を押す

- 「▲」を押すと次へ、「▼」を押すと前へ頭出しします。

リストから選局する

FM/AM

リスト内の放送局を選べます。

▲ / ▼ を押す

- 選んだ放送局に切り換わります。

順送りでチャンネルを選ぶ

デジタルTV

▲ / ▼ を押す

- チャンネルが切り換わります。

電話を切る

通話中に

↩ を押す

- 電話が切れます。
- 発信中に選ぶと、発信を中止します。

オーディオの音量を調整する

-|+ を押す

- 押すごとに、音量が1ステップ大きく(小さく)なります。
- 「+」を押し続けると、1ステップ単位で連続して音量が大きくなります。
- 「-」を押し続けると、3ステップ単位で連続して音量が小さくなります。(ハンズフリーの音量のみ1ステップ単位で減少)
- デジタルTV、DVD、ハンズフリーの音量は、他のオーディオとは別にそれぞれ記憶されます。

オーディオの音量を一時的に消音する(ミュート)

🔇 を押す

- 画面に「MUTE」が表示されます。
- 解除するには、もう一度押します。
- ナビゲーションの音声案内なども、ミュートされます。
- ハンズフリーの音声(通話音、発着信音)は、ミュートされません。

お知らせ

- 本体ボタン/タッチキー操作では、ミュートできません。

電話に出る

着信中に

☎ を押す

- 電話に出ます。