

## 行き先を探す

### 自宅へ帰る

#### 準備

- 自宅を登録してください。(P.26、81)

#### 1 行き先選択タッチキーから 自宅を選ぶ

#### 2 ルートが設定されていない場合

ルート探索を開始し、探索結果画面が表示されます。(P.56 手順3へ)

#### ルートが設定されている場合

地点メニューが表示されます。(P.56 手順2へ)

### 主要施設を探す

公共施設・交通機関などの主要施設を、ジャンルから検索できます。

- 主要施設一覧表→P.206

#### 1 行き先選択タッチキーから 主要施設を選ぶ

#### 2 ジャンルを選ぶ

- **全て**：全てのジャンルを表示

#### 3 都道府県を選ぶ

- **全国** (表示された場合のみ)：  
全国の施設リストを表示

#### 4 リストから施設を選ぶ

地点メニューが表示されます。(P.56 手順2へ)

### 周辺の施設をジャンルで探す (周辺ジャンル検索)

指定した地点の周辺の施設を、ジャンルから絞り込んで検索できます。(最大200件)

- ジャンル一覧表→P.206

#### 1 行き先選択タッチキーから 周辺ジャンルを選ぶ

#### 2 施設分類名/施設ジャンル/ 企業名・小分類を選ぶ

- 企業名・小分類は、選択しない場合があります。

#### 3 基準点(検索する範囲の中心となる地点) を選ぶ

- **近い順で表示する**：  
現在地周辺を検索
- **住所から指定する**：  
選んだ住所周辺(住所検索→P.62)
- **地図から指定する**：  
指定した地点周辺
- **目的地周辺で探す**：  
選んだ目的地・経由地周辺

#### 4 (手順3で住所から指定する/地図から指定する/ 目的地周辺で探すを選んだ場合のみ)

#### 決定を選ぶ

#### 基準点を微調整するには

#### 1 戻るを選び地点メニューを消去する

#### 2 設定したい場所にカーソルを合わせ、 地点メニューを選ぶ

#### 3 決定を選ぶ

#### 5 検索結果リストから施設を選ぶ

- **距離順**：  
基準点から近い順で並べ替え
- **種類順**：  
ジャンルの種類ごとに並べ替え
- **ルートサイド** (ルート設定中のみ)：  
ルート沿いの施設を絞り込む  
(ルートサイド検索→P.64)

地点メニューが表示されます。(P.56 手順2へ)

### おでかけ旅ガイドで探す

#### おでかけ旅ガイドとは

パソコンや携帯電話などで、当社サイト「パナソニック ナビcafe」からおでかけスポットやおでかけプランをダウンロードし、本機で利用できます。

#### ● おでかけスポットとは

おすすめの施設の詳細情報・写真・バーコード(QRコード)などを添付した地点情報です。  
・オンラインでダウンロードしたデータには、画像情報はありません。

#### ● おでかけプランとは

おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。

- パソコンでウェブサイトGoogleマップ™から検索した地点や、携帯電話でYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」から検索した地点を、「おでかけスポット」として利用できます。詳しくは、パナソニックナビcafeのサイトをご覧ください。

<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

#### 準備

必ずサイトにてユーザー登録をしてください。

<http://panasonic.jp/car/>

- 「ユーザー登録ハガキ」(別添付)でご登録になった場合でも、サイトでの登録が必要です。詳しくはサイトの案内をご覧ください。

- 当社サイトのURLは、予告なく変更することがあります。

#### ご利用までの流れ

##### SDメモリーカードを使って

●  
●  
●  
SDメモリーカードにデータをダウンロードする(P.60)

パソコンで  
おでかけスポット・おでかけプランのデータを検索し、SDメモリーカードに保存する

●  
本機で  
SDメモリーカードを本機に入れる

##### BLUETOOTH対応の携帯電話を使って

●  
データ通信に必要な登録・設定をする(P.143)

●  
HDDにデータをダウンロードする(P.60)

パソコンで  
おでかけスポット・おでかけプランのデータを検索し、「送信用フォルダ」に保存する

●  
本機で  
携帯電話を使ってインターネット経由でデータをダウンロードし、HDDに保存する

SDメモリーカードまたはHDDに保存されたデータから行き先を探す(P.61)