

地点を登録する(登録ポイント)

地点を登録する

■ 登録ポイントについて

- 最大400件まで登録できます。(自宅を含む)
- 登録ポイントの名称は、付近の別の住所、名称、記号で表示される場合があります。
- 登録された地点は、マークで表示されます。
- 高速道路上で現在地を登録した場合は、マークで表示されます。マークに近づくと、音声でお知らせします。

地図から現在地を登録する

現在地メニュー(P.53)から
ポイント登録を選ぶ

地図から現在地以外(カーソルの位置)を登録する

- 1 地図をスクロールさせる(P.51)
- 2 **地点メニュー**を選ぶ
- 3 **ポイント登録**を選ぶ

行き先選択タッチキーから検索した施設を登録する

- 1 地点を検索する
 - 検索のしかた→P.57~62
- 2 **ポイント登録**を選ぶ

データメニューから検索した施設を登録する

- 1 データメニュー(P.33)から**登録ポイント編集**を選ぶ
- 2 **登録**を選ぶ
- 3 地点を検索する
 - 検索のしかた→P.57~62
 - おでかけスポット**：
おでかけスポットから検索
 - 現在地**：
現在地を表示
 - 地図**：
最後に表示していた地図を表示
- 4 **決定**を選ぶ
 - 地点が登録され、登録ポイントの情報を修正できます。(P.81手順4)

登録ポイントを消去する

一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。


- 1 データメニュー(P.33)から**登録ポイント編集**を選ぶ
- 2 **消去**を選ぶ
- 3 **登録ポイント**を選ぶ
 - マーク順**：マーク順に並べ替え
 - 登録順**：登録日順に並べ替え
 - 全消去**：全ての登録ポイントを消去
- 4 **はい**を選ぶ

お知らせ

- 登録ポイント情報画面(下記)からも消去できます。

登録ポイントの情報を見る

- 1 登録ポイントにカーソルを合わせ、赤枠を表示させる



- 2 **地点メニュー**を選ぶ

- 3 **情報表示**を選ぶ

- 登録ポイント情報画面が表示されます。



- 修正**：登録ポイントを修正(P.81)
- 消去**：登録ポイントを消去
- 経由地設定**：経由地に設定(ルート設定中のみ)
- 行き先設定**：目的地に設定
- ：電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)

登録ポイントを修正する

- 1 データメニュー(P.33)から**登録ポイント編集**を選ぶ
- 2 **修正**を選ぶ
- 3 **登録ポイント**を選ぶ
 - 登録ポイント修正画面が表示されます。
 - マーク順**：マーク順に並べ替え
 - 登録順**：登録日順に並べ替え
- 4 項目を選び、修正する
 - 文字入力のしかた→P.188

設定項目	操作	
マークを変更する	音声なし	マーク1 ~ マーク3 を選ぶ マークを選ぶ ● マーク3 にある マーク無し を選ぶと、マークは表示されません。
	音声付き ※1	マークを選ぶ ● 音確認 ：音の確認 特定の方向から近づいたときに音を出すには ① 方向付きポイント を選ぶ ② 方向を指定する ③ 決定 を選ぶ
自宅に設定する	自宅に設定 を選ぶ	(すでに自宅を登録済みの場合のみ) はい を選ぶ ●今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。
	●自宅を解除するには 自宅の登録ポイント修正画面を表示させ、 自宅解除 を選ぶ	はい を選ぶ ●今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。
名称を入力する	名称 を選ぶ	名称を入力し、 完了 を選ぶ ●全角35文字(半角70文字)まで
名称を地図上に表示する/しないを選ぶ	する/しない を選ぶ	
読みを登録する	名称読み を選ぶ	読みを入力し、 完了 を選ぶ ●半角24文字まで
場所を変更する	位置 を選ぶ	変更したい位置にスクロールさせ、 決定 を選ぶ
電話番号※2を入力する	電話番号 を選ぶ	電話番号を入力し、 完了 を選ぶ ●携帯電話/PHSの番号でも可

※1 音声付きにすると、自車が登録ポイントに約500 mまで接近したときに音が鳴ります。
 ※2 電話番号は、
 ・電話番号検索(P.57)の対象となります。
 ・ハンズフリー接続中に電話をかけることができます。(P.148)

- 5 **完了**を選ぶ