

FM多重放送を見る

■FM多重放送とは

FM多重放送は、FMラジオの音声電波と同時に、文字やデータなどを送信しています。現在放送されている内容(曲名やアーティスト名など:番組連動情報)のほか、ニュースや天気予報などの独立チャンネル情報も見ることができます。

FM多重放送の放送内容については、個人で利用する以外は著作権法上、権利者に無断で使用できません。またFM多重放送で表示される内容については、一切の責任を負いかねます。

受信するFM放送局を選ぶ

1 情報メニュー(P.32)から FM多重放送を選ぶ

- FM多重放送画面(下記)が表示されます。


2 < >を選ぶ

- 周波数が切り換わります。

FM多重放送画面の見かた

番組連動情報や
独立チャンネル情報を表示

受信状態を表示



FM多重放送を見る

1 FM多重放送画面(左記)から目次を選ぶ

2 見たい情報の番号を選ぶ



- ▲ ▼ : ページ切換
- 目次 : もくじを表示
- 自動送り : ページの自動切換
 - 停止 : 自動送りを停止
 - 緊急情報を受信しているときは、自動送りできません。
- 番組連動 : 番組連動情報を見る
 - 番組連動情報を受信するごとに自動的に切り換わります。
 - ▲ ▼で手動でページを切り換えると、ページの自動切換を中止して、最新情報が表示されます。
 - 最新情報を選ぶと、最新情報を表示し、番組連動情報のページの自動切換を再開します。

お知らせ

- ニュースなどの内容は、表示されるまでに多少時間がかかる場合があります。(文字データの読み込みに時間がかかるため)
- FM多重放送を表示中にFM多重放送の緊急放送を受信したときは、自動的に緊急情報に番組が切り換わります。
- デジタルTVの音声を聞いているときに、FM多重放送を受信すると雑音が入る場合があります。
- 放送局によっては、走行中に表示できない情報があります。

広域避難場所を確認する

災害時は、安全な場所に駐車し、歩いて広域避難場所に避難してください。

自動車で避難すると、事故・渋滞の原因となるばかりでなく、緊急車両の通行の妨げになります。

また、広域避難場所は、大地震の大火災時に一時的に避難する場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限りません。実際の状況に応じて行動してください。

広域避難場所を探す

■ 広域避難場所とは

各自治体で定められた、災害から一時に避難するための場所です。

1 情報メニュー(P.32)から

広域避難場所を選ぶ

- 広域避難場所表示画面が表示されます。

2 リストから選ぶを選ぶ

- 現在地から近い順で、広域避難場所が最大200件まで表示されます。

3 検索結果リストから 広域避難場所を選ぶ

- 距離順 : 現在地から近い順で並べ替え
- ルートサイド(ルート設定中のみ) : ルート沿いの施設を再度検索(ルートサイド検索→P.64)

お知らせ

- 周辺ジャンル検索(P.58)や周辺検索(P.63)で、「施設分類名」から「広域避難場所」を選んでも検索できます。

地図上に広域避難場所を表示する

1 広域避難場所表示画面(左記)から 地図に表示するを選ぶ

2 はいを選ぶ

- 全ての広域避難場所がランドマークと赤の点滅で表示されます。



- 広域避難場所を表示させると、設定しているランドマークは解除されます。再度表示させるには、ランドマークの設定をしてください。(P.38)

広域避難場所の表示を消去するには

広域避難場所表示画面(左記)から 表示をやめるを選ぶ

- 広域避難場所表示が消去されます。