

現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、デジタルTV、DVD、SDビデオ、VTRの映像を表示できます。

準備

- タッチキーを表示(P.35)してください。
(リモコンでは、この操作は必要ありません。)

1 地図画面から「ビュー」を選ぶ



2 ナビ+映像 を選ぶ

3 表示のしかたを選ぶ

- 画面表示例→下記
- 「表示しない」を選ぶと、オーディオ映像は表示されません。
(お買い上げ時の設定: 「表示しない」)

お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は消去され、現在地画面のみ表示されます。
- オーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- 拡大図(P.44)表示中や地図モード画面(P.48)では、オーディオ映像は表示されません。
- 案内図(P.43)表示中は、オーディオの「1/2画面左」、「1/2画面右」は表示されません。

画面表示例


1/2画面左



1/2画面右



小画面左



小画面右



小画面下



お知らせ

- オーディオ映像を 16:9 で表示します。(4:3の画面は左右に引き伸ばされます。)
- 現在地画面にオーディオ映像を表示中も、オーディオの音量を調整できます。
(他の操作はできません。)
- オーディオ映像が表示されている部分をタッチすると、映像が全画面表示され、オーディオの操作ができます。
- 「1/2画面左」「1/2画面右」に設定後、「小画面左」「小画面右」「小画面下」「表示しない」を選ぶと、地図は2画面になります。手動で1画面に戻してください。(P.54)