

携帯電話を本機に登録する

携帯電話を本機に登録する

携帯電話は、5台まで登録できます。

- すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.145)

携帯電話を本機に登録する

1 本機での操作

オーディオ選択タッチキー(P.32)から
ハンズフリーを選ぶ

2 設定を選ぶ

- ハンズフリー設定画面が表示されます。

3 BLUETOOTHを選ぶ

- 携帯電話登録画面が表示されます。



BLUETOOTHデバイスアドレス

4 登録を選ぶ

- BLUETOOTH接続中画面が表示されます。



スマートフォンの機器登録

操作方法は機器によって異なりますので、お手持ちのスマートフォンの説明書をご覧ください。

- ハンズフリーとBluetooth® Audioが同時に登録される場合があります。

携帯電話に本機を機器登録する

下記の手順は、docomo P-05Cを例に説明しています。操作方法は機器によって異なりますので、お手持ちの携帯電話の説明書をご覧ください。

5 携帯電話での操作

周辺のBLUETOOTH対応機器を探す

- 1 **MENU**を押す
- 2 **便利ツール**を選ぶ
- 3 **Bluetooth**を選ぶ
- 4 ● **新規で登録する場合**
新規機器登録を選ぶ
- **「Strada」が登録済みの場合**
登録機器リストを選び、**Strada**を選ぶ(手順8へ)
- 5 **OK**を選ぶ

- 周辺のBLUETOOTH対応機器が検索され、登録機器リストが表示されます。

6 携帯電話に登録する機器(本機)を選ぶ

- 1 **Strada**を選ぶ
- 2 **YES**を選ぶ

7 (BLUETOOTHパスキー入力画面が表示された場合のみ) 本機のBLUETOOTHパスキー(P.145)を 携帯電話に入力する

- 1 BLUETOOTHパスキーを入力する
 - 2 **確定**を選ぶ
(お買い上げ時の設定: 0000)
- BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

8 本機と携帯電話を接続する

- 1 **ハンズフリー**を選ぶ
- 2 **YES**を選ぶ
- 3 **ダイヤルアップ**を選ぶ
- 4 **NO**を選ぶ

- 本機に機器登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。

接続する携帯電話を変更する

準備

- 接続したい携帯電話を、ハンズフリー接続待機状態もしくはダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

1 ハンズフリー設定画面(P.144)から 電話機選択を選ぶ

2 接続したい携帯電話を選び、 完了を選ぶ

- 状態表示について

BLUETOOTH : BLUETOOTH接続中

ホームネットワークカメラ : ホームネットワーク
カメラ利用可能

おでかけ旅ガイド : オンラインおでかけ
旅ガイド利用可能

- **詳細情報表示** : 選んだ携帯電話の詳細
情報を表示

BLUETOOTHパスキーを変更する

- BLUETOOTHパスキーについて→P.134
- BLUETOOTH Audio機器用のBLUETOOTHパスキー(P.134)とは別に設定が必要です。

1 携帯電話登録画面(P.144)から 変更を選ぶ

2 BLUETOOTHパスキー (4~8桁の数字)を入力し、 完了を選ぶ

- **修正** : 1文字削除
- お買い上げ時の設定: 0000

携帯電話の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)削除は十分確認のうえ行ってください。

1 携帯電話登録画面(P.144)から 削除を選ぶ

2 削除したい携帯電話を選び、 完了を選ぶ

- **詳細情報表示** :
選んだ携帯電話の詳細情報を表示

3 はいを選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- BLUETOOTH Audio機器の登録データは、上記の操作では削除されません。(P.133「BLUETOOTH Audio機器の登録データを削除する」)