

車載用カメラ(リヤビューカメラ)に切り換える

準備

- カメラスケール表示を設定してください。(P.28)
- カメラ割込みを「する」に設定してください。(P.28)

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- リヤビューカメラの映像が表示されます。



お願い

- カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- 画面OFF設定(P.169)が「パワーOFF」時でも、自動的に電源が入り、映像が表示されます。
- カメラ映像が見にくいときは、カメラの画質を調整してください。(P.28)

ビデオカメラと組み合わせる

オーディオ選択タッチキー(P.32)からVTRを選ぶ

- ビデオカメラなどの映像が表示されます。

2台目のモニターと組み合わせる

2台目のモニターに、本機のオーディオの映像が表示できます。(デジタルTV、DVD、SDビデオ、VTRのみ)

準備

- 2台目のモニターを、本機が接続されている入力モード(「ビデオ入力」など)に切り換えてください。

デジタルTV、DVD、SDビデオ、VTRに切り換える

- 2台目のモニターに、選んだオーディオが表示されます。
- デジタルTV、DVD、SDビデオ、VTRの画面を表示中に「現在地」を押すと、2台目のモニターにオーディオを出力したまま、現在地画面に切り換えることができます。

[本機]



[2台目のモニター]



ETC車載器と接続して使う

DSRC車載器接続時(P.160)も同様の操作を行えます。

ETC車載器からの情報に連動して、本機から料金案内などを行います。また、料金所で支払った料金のリストを見ることができます。

- ETC車載器を本機に接続するには、別売のETC車載器接続コードが必要です。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ETC車載器とDSRC車載器は同時に接続しないでください。
- ETC車載器接続時は、カードを入れると地図画面に「ETC」と表示されます。
- ETC拡大図表示を「する」に設定してください。(P.163)

ETC車載器を本機に接続すると、ETC車載器側の機能が一部制限されます。

- ETC車載器の一部のボタンは操作できません。
- ETC車載器からの音声案内は行いません。ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、下記のようなときは、ETC車載器から音声案内されます。
 - ・ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき
 - ・ETCカードを入れたままエンジンを切った(ACCをOFFにした)とき

ETC拡大図が表示されないETC料金所について

- 新しく設置されたETC料金所などでは、ETC拡大図が表示されない場合があります。そのときは、音声案内のみ行います。

お知らせ

- ETCゲートを通過してすぐに右左折するルートを通る場合などは、料金の音声案内を中断し、ルート音声案内を行う場合があります。
- 万一、利用できない場合は、「ETCゲートを通過できません。」と音声案内されます。料金所に進入している場合、停車して料金所の係員の指示に従ってください。
- 表示金額は、割引などにより実際に請求される金額とは異なる場合があります。
- ETC車載器(CY-ET909KDZなど)やDSRC車載器(CY-DSR110D)を接続すると、ETCカードの有効期限が近いまたは有効期限切れの場合、音声と画面表示でお知らせします。

例:「カードの有効期限が近づいています」
「カードの有効期限をお確かめください」

料金履歴を見る

情報メニュー(P.32)からETC料金表示を選ぶ

- ETC履歴情報画面が表示されます。(履歴100件まで)

最新履歴	利用	料金	戻る
20XX年 X月 X日	1000円	詳細	
20XX年 X月 X日	1500円	詳細	
20XX年 X月 X日	11000円	詳細	
20XX年 X月 X日	400円	詳細	
20XX年 X月 X日	700円	詳細	

- 最新: 日付の新しい順に5件表示
- 詳細: 料金履歴の詳細を表示
- ▲▼: ページの切替
- 100件を超えると古い順に消去されます。
- 件数が多いと、表示に時間がかかります。

お願い

- 料金所付近では、料金履歴を確認しないでください。「ETC料金表示」を選んでETC履歴情報画面(上記)が表示されるまでは、ETC車載器は路側アンテナと通信できません。料金所で開閉バーが開かず、事故の原因となります。