

地図の表示のしかたを変更する

準備

- 現在地画面表示中は、タッチキーを表示(P.35)してください。
(リモコンでは、この操作は必要ありません。)

地図画面で **ビュー** を選ぶと、地図表示変更メニューが表示されます。



地図表示変更メニュー

現在地画面に
オーディオ映像を表示する(P.140)

1画面/2画面、2D/3Dを切り換える

切り換えたい画面を選ぶ


1画面2D
平面(2D)の
1画面表示



1画面3D
立体(3D)の
1画面表示



2画面2D
左画面が平面
(2D)の2画面
表示



2画面3D
左画面が立体
(3D)の2画面
表示




右画面を2D/3Dに切り換えるには

2画面表示しているときに、右画面を
2D/3Dに切り換えることができます。

右画面2D表示 / 右画面3D表示を選ぶ

右画面2D表示
右画面が平面
(2D)の2画面
表示



右画面3D表示
右画面が立体
(3D)の2画面
表示



お知らせ

- 左画面は、1画面のときと同じ操作ができます。
- 右画面は、縮尺と向きのみ切り換えることができます。

都市高マップに切り換える

下記の場合、切り換えできません。

- 都市高速上を走行していない
- ルートが設定されていない
- 地図の縮尺が200 m~1.6 kmになっていない

都市高マップ表示を選ぶ

- 都市高マップが表示されます。



- 2画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わります。
- 再度選ぶと解除されます。
- 都市高マップについて→P.42

3D画面の傾きを調整する

3D画面のみ調整できます。

1 3D調整を選ぶ

2 [傾き調整] を選び調整する



- [傾き調整] : 傾きが小さくなる
- [傾き調整] : 傾きが大きくなる

3 決定を選ぶ

案内図を表示させる

切り換えたい案内図を選ぶ

- 表示できる案内図

一般道走行中	●レーンリスト※1
	●ルートガイド※1
有料道走行中	●ハイウェイマップ
	●ルートガイド※1
駐車場走行中	●駐車場マップ

※1 ルート案内中のみ表示できます。
・案内図について→P.43

- 案内図を消去するには、**1画面2D/1画面3D/2画面2D/2画面3D**から、表示させたい画面を選んでください。(P.54)