



交差点では

■ 交差点に近づく




■ 交差点が連続する場合は



● 音声案内の頻度を変更できます。(P.37)


高速道路・有料道路走行中は

■ 分岐地点に近づく




● 合流案内する/しないの設定→P.37、164

■ 合流地点に近づく




料金所付近では

■ 入口料金所




● 料金(目安)は、車両情報(P.26)に基づいて表示されます。(料金は2011年6月現在)

■ 出口料金所



側道付近では




カーブに近づく



● カーブ案内する/しないの設定→P.37、164


踏切付近では



● 踏切案内する/しないの設定→P.37、164


レーンのある道路では

■ 高速道路




● レーン案内する/しないの設定→P.37、164

■ 一般道路



前方が渋滞していたら(渋滞規制音声案内)




ルート上の渋滞や交通規制などのVICS情報が案内されます。(前方約10 km以内)

- 再度渋滞規制音声案内を聞くには、現在地メニュー(P.53)から「渋滞情報」を選んでください。
- VICS表示切替(P.38)が「表示しない」に設定されている場合、渋滞規制音声案内されません。それ以外に設定されているときは、一般道・高速道ともに渋滞規制音声案内されます。
- 渋滞規制音声案内する/しないの設定→P.166

音声方向案内

曲がる方向を、10方向で案内します。




- 走行する速度によっては、一部音声案内が行われない場合があります。
- 下記のような場合は、分岐方向をわかりやすくするため、案内のしかたが変わります。
例: ルートの分岐がY字で緩く右に曲がる場合「左方向」または「直進方向」と案内します。

居眠り防止案内


長時間の運転中に安全運転を促すため、「長時間の運転お疲れ様です。安全運転を心がけましょう。」などの音声案内で注意を促します。

● 居眠り防止案内する/しないの設定→P.164

狭い道では(細街路案内)



経由地・目的地に近づく



※1 経由地に到着した場合でも、「目的地周辺です。」と音声案内します。

ハートフル音声

状況に合わせて、日付・曜日の案内や挨拶などを出力します。
例: その日に初めて本機の電源を入れたとき「今日はX月X日△曜日です。」
● ハートフル音声を出力する/しないの設定→P.164

リクエスト音声案内

ルート案内中に「現在地」を押すと、現在地の名称*2を表示して、次の分岐交差点などを音声案内します。
※2 付近の地名や道路名称、道路番号などが表示されます。また、市区町村の境界付近では、隣の市区町村が現在地として表示される場合があります。

事故多発地点案内

事故多発地点の手前(一般道路: 約100 m手前、有料道路: 約200 m手前)で、「この先、事故多発地点です。ご注意ください。」の音声案内で注意を促します。

● 事故多発地点案内する/しないの設定→P.37、164