

スマートフォン連携(おでかけナビサポート)

■ スマートフォン連携(おでかけナビサポート)とは


BLUETOOTH通信を利用して、スマートフォン専用のアプリケーション「おでかけナビサポート ここいこ♪」(無料)から検索したスポットを、本機へ送信してルートを探します。

- 適合機種など、詳しくは当社サイト (<http://panasonic.jp/navi/>) をご覧ください。

「おでかけナビサポート ここいこ♪」を利用するには


1 LINKメニュー(P.33)から「おでかけナビサポート」を選ぶ

2 設定手順を表示を選ぶ



- 機器登録されたスマートフォンを本機と接続する
→P.85「おでかけナビサポート用のスマートフォンを接続する」手順 2へ

3 「ここいこ♪」手順画面(下記)に従ってアプリを準備する



- スマートフォンを本機に機器登録する
→P.144へ

4 「おでかけナビサポート ここいこ♪」から、地点を検索する

5 検索したスポットを目的地・経由地としてナビゲーションに送信する

本機でスポットの地点情報を受信し、探索結果画面*1が表示されます(P.56)

*1 スマートフォン連携で探索した場合は、が表示されます。

お知らせ

- アプリケーションのバージョンアップなどにより、操作方法が変更になる場合があります。

おでかけナビサポート用のスマートフォンを接続する

準備

- おでかけナビサポート用に接続したいスマートフォンを、ハンズフリー用の携帯電話、またはBLUETOOTH Audio機器として本機に登録し、接続してください。(P.131、144)
- 専用アプリ「おでかけナビサポート ここいこ♪」(無料)をインストールして、起動してください。(P.84)
- iPhoneでおでかけナビサポートをご利用される場合は、iPodまたはiPhoneをiPod中継ケーブルに接続しないでください。接続すると、iPhoneでおでかけナビサポートをご利用できません。

1 LINKメニュー(P.33)から「おでかけナビサポート」を選ぶ

2 「おでかけナビサポート接続」の「使用する」を選ぶ

- 本機とスマートフォンが接続されます。

おでかけナビサポートの接続を解除する

1 LINKメニュー(P.33)から「おでかけナビサポート」を選ぶ

2 「おでかけナビサポート接続」の「使用しない」を選ぶ

- 接続が解除されます。

お知らせ

- ハンズフリー用の携帯電話やBLUETOOTH Audio機器として、複数のスマートフォンを登録している場合でも、おでかけナビサポート用のスマートフォンとして本機と接続できるのは1台だけです。(2台以上を同時に接続できません)

スマートフォン連携のルート探索について

- 現在地がルートの出発点になります。
- 探索条件(P.73)「おまかせ」でルートを探します。
- 既に通過した経由地がある場合、通過した経由地を解除してルートを探します。
- 本機で通過道路(P.68)、入口/出口IC指定(P.66)を設定している場合、設定を解除してルートを探します。
- 実際とは異なる道路種別で表示される場合があります。
- スマートフォンから受信した地点は、本機の目的地履歴(P.62)に保存されます。登録ポイント(P.80)には保存されません。