

エコ eco ドライブ機能を使う

eco ドライブとは

以下の機能で、環境に優しい「エコドライブ」をサポートします。

■ ドライブ診断

急加減速・アイドリング・高速度走行から、環境に負荷をかける走り方をしていないか診断します。

■ 燃費計算

給油量と走行距離をもとに、燃費を計算します。

お知らせ

- GPS信号で現在時刻の情報を受信できなかった場合、ドライブ診断と燃費計算の履歴には、日付は表示されません。
- ドライブ診断や燃費計算の結果は目安であり、その内容を当社は保証するものではありません。
- バッテリー交換時など、バッテリーコードが外されると、ドライブ診断と燃費計算の履歴は全て消去されます。

急加減速・アイドリング・高速度走行の診断結果を見る(ドライブ診断)

1 情報メニュー(P.32)から eco ドライブを選ぶ

- eco ドライブ画面が表示されます。

2 ドライブ診断を選ぶ



- ドライブ診断画面が表示されます。

5 日分の履歴と総合ランクを表示

- A(最高)～E(最低)の5段階評価



● 履歴を消去する:

本日の診断内容、過去の履歴、総合ランクを全て消去

● 診断をやり直す:

本日の診断内容のみを消去し、診断をやり直します。

本日の診断

エコマーク(leaf)が多いほど高評価です。
(leaf 5枚が最高)

- 急 加 減 速: 急加速/急減速を行うと、エコマークが減少
- アイドリング: 長時間のアイドリングで、エコマークが減少
- 高速度走行: 高速度での走行が多いと、エコマークが減少

お知らせ

- ドライブ診断画面を表示中は、診断結果は更新されません。
- ACC ON状態(エンジンOFF)でもアイドリング状態と診断されます。
- eco(P.73)で探索したルートを走行しても、道路条件や運転のしかたで、ドライブ診断の結果が悪くなる場合があります。


燃費を計算する

正確に燃費を計算するために、給油時に必ず給油量を入力してください。

1 eco ドライブ画面(P.92)から 燃費計算を選ぶ



2 給油量入力を選ぶ



3 給油量を入力する



● 修正: 1文字削除

● 入力が完了したあと、数値の修正はできません。

4 満タン給油の場合

はいを選ぶ

● 前回満タンにしたときから今回までの燃費が算出されます。

一部給油の(満タンではない)場合

いいえを選ぶ

- 給油した量が本機に記憶されます。
- 前回給油時も一部給油だったときは、前回給油した量との合計(積算量)が記憶されます。
- 次回満タン給油したときに、部分給油の積算量と合算して算出されます。

お知らせ

- 初めて計算するときは、正確な燃費が計算されない場合があります。

燃費を確認する

5回分の燃費計算の結果(km/L)を表示



- 履歴を消去する: 全ての燃費履歴を消去

燃費の算出のしかた

給油のたび、下記のように計算されます。

- | | |
|---------------------------|---|
| 計算回数
1回目 | ①満タン給油
①で給油した分の燃費が計算されます。 |
| 2回目 | ②部分給油
給油した量が本機に記憶されます。 |
| 3回目 | ③部分給油
②・③で給油した量の合計が本機に記憶されます。 |
| 4回目 | ④満タン給油
②～④で給油した分の燃費が計算されます。 |
| 5回目 | ⑤部分給油
給油した量が本機に記憶されます。 |
| 6回目 | ⑥満タン給油
⑤～⑥で給油した分の燃費が計算されます。 |
| 7回目 | ⑦満タン給油
⑦で給油した分の燃費が計算されます。 |