

SDビデオ (SD-Video) を再生する

SDビデオに切り換えるには
→P.97「オーディオの種類を選ぶ」

準備

- ビデオファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に入れてください。(P.31)
- 本機で再生できるファイル形式について→P.193

再生リスト



再生画面にタッチすると、
タッチキーが表示されます。



動画を再生する

- 1 リストから動画を選ぶ
 - 分割された動画は、1分割ごとにリスト表示されます。
 - ドラッグ/フリックによるスクロールはできません。

2 再生開始 を選ぶ

- 約20秒間何も操作しないと、自動的に再生が開始されます。
- プレビューをタッチしても再生が開始されます。

動画の詳細情報を見る

1 リストから動画を選ぶ

2 詳細情報 を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。



一時停止する

再生中に 一時停止

- 一時停止ボタンを押すと、再生を開始します。

音声/字幕を切り換える

1 音声/字幕 を選ぶ

2 各項目を設定する

- 二重音声：音声多重放送のときに選択できます。
- 字幕：字幕言語が複数あるときに選択できます。

お知らせ

- 本機は、チャプターマークには対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。
- 一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。
- 録画については、録画機器の取扱説明書をお読みください。

再生を停止して 再生リストに戻る

再生を停止して 再生リストに戻る

- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

動画を頭出しする

再生を頭出しする

早送り・早戻しする

再生を早送り・早戻しする

- 指を離すと、通常の再生に戻ります。

アスペクト切替/
画質調整する→P.170

タッチキー
消去

BLUETOOTH Audio を再生する

BLUETOOTH Audioに切り換えるには
→P.97「オーディオの種類を選ぶ」

BLUETOOTH Audio機器を本機に登録する

BLUETOOTH Audio機器は、5台まで登録できます。

- すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.133)
- BLUETOOTHについて→P.142、196
- 本書では、BLUETOOTH Audio機器の操作を、docomo P-05Cを例に説明しています。
- 操作方法は機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH Audio機器の説明書をご覧ください。

BLUETOOTH Audio機器を本機に登録する

1 本機での操作

オーディオ選択タッチキー (P.32) から Bluetooth® Audio を選ぶ

- Bluetooth® Audio再生画面が表示されます。

2 設定 を選ぶ

- BLUETOOTH Audio設定画面が表示されます。



3 BLUETOOTH Audio機器設定 を選ぶ

4 登録 を選ぶ

- BLUETOOTH Audio接続中画面が表示されます。



スマートフォンの機器登録

操作方法は機器によって異なりますので、お手持ちのスマートフォンの説明書をご覧ください。

- ハンズフリーとBluetooth® Audioが同時に登録される場合があります。

BLUETOOTH Audio機器(携帯電話など)に本機を機器登録する

5 BLUETOOTH Audio機器での操作

周辺のBLUETOOTH対応機器を探す

- 1 (MENU)を押す
 - 2 便利ツール を選ぶ
 - 3 Bluetooth を選ぶ
 - 4 ●新規で登録する場合
新規機器登録 を選ぶ
●「Strada」が登録済みの場合
登録機器リスト を選び、Strada を選ぶ(手順8へ)
 - 5 OK を選ぶ
- 周辺のBLUETOOTH対応機器が検索され、登録機器リストが表示されます。

6 BLUETOOTH Audio機器に登録する機器(本機)を選ぶ

- 1 Strada を選ぶ
- 2 YES を選ぶ

7 (BLUETOOTHパスキー入力画面が表示された場合のみ) 本機のBLUETOOTHパスキー (P.134) をBLUETOOTH Audio機器に入力する

- 1 BLUETOOTHパスキーを入力する
 - 2 確定 を選ぶ (お買い上げ時の設定: 0000)
- BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

8 本機とBLUETOOTH Audio機器を接続する

- 1 オーディオ を選ぶ
- 2 NO を選ぶ

- 本機に機器登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。