

目的地方向直線.....49, 163
目的地履歴.....62
文字サイズ(地図).....38
文字情報.....86~88
文字情報割込み表示.....166
文字入力のしかた.....188

や行

郵便番号.....62
郵便番号設定.....98, 104
有料道路優先レベル.....37, 68, 74
有料優先.....66, 73
曜日時間規制探索.....75, 77
横付け探索.....75

ら行

ラジオ.....128
ラジオアンテナ.....27
ランダム.....110, 126, 129
ランチャーメニュー.....35, 36
ランドマーク.....38, 47
リクエスト音声案内.....79
リストの操作のしかた.....187
リセット.....186
立体ランドマーク.....47, 165
リピート.....110, 126, 129, 136
リモコン.....18
リヤビューカメラ.....158
料金案内.....78, 159
ルート案内.....198
ルート案内を中止する.....56
ルートガイド.....43, 55, 163
ルート確認.....53, 70
ルートサイド検索.....64
ルート情報.....67
ルート色.....49, 165
ルートスクロール.....53, 70
ルート探索.....73, 198
ルートチューン.....68, 69
ルート表示.....165
ルートを確認する.....70
ルートを消去する.....56
ルートを変更する.....68, 69
レーン案内.....37, 48, 79, 164
レーン看板.....48, 49
レーンリスト.....43, 55, 163
録音.....107, 108, 194
録音・音質設定.....107
録音音質設定自動表示.....107

録音曲再生レベル自動調整.....113

わ行

割込情報.....88
割込み表示時間.....166
ワンタッチダイヤル.....148, 151, 152

数字

1画面.....54
2画面.....54
2D表示.....54
3D表示.....54
3Dセンサー補正.....25, 198
3D調整.....55
5ルート.....66
100m縮尺市街地図表示.....42, 165

アルファベット

AAC.....107, 109, 193
AUDIOをOFFする.....96
AUDIOをONする.....96
BAND.....128
B-CASカード.....13, 22, 105
BEACON.....50
BLUETOOTH.....142, 196
BLUETOOTH Audio.....131~134
BLUETOOTHパスキー.....134, 145
BMP.....193
CD.....107~109, 126, 190
CDダイレクト録音.....107
DISC.....97
DSRC.....50, 86~88, 160, 199
DSRCアプリリンク.....160, 166
DSRC一般情報割込み表示.....166
DSRC車載器.....160
DSRC優先情報割込み表示.....166
DSRC割込情報.....88
DVD.....122~125, 190
eco.....66, 73
eco ドライブ.....92
ETCカード未挿入警告.....169
ETC拡大図.....45, 163
ETC車載器.....159
ETC料金表示.....159

FM/AM.....128
FM受信状態.....87, 90
FM多重放送.....90, 199
FM+BN.....50
FOCUS.....167
Google マップ™.....59
GPS.....20, 24, 46, 197
Gracenote.....25, 116, 118~121, 195
HDD情報表示.....24
HDD MUSIC.....107~121, 191
IC.....66, 68, 70, 72, 76
iPod.....135, 136
ITSスポットマーク.....47, 165
JPEG.....193
LINKメニュー.....33
LPCM.....107, 109
Mix To Rear.....167
MP3/WMA.....109, 126, 191, 192
PA.....50
PHOTO.....137~139
Podcast.....136
SA.....50
SALAS.....198
SD-Audio.....129, 193
SD-Video.....130, 193
SDメモリーカード.....30, 31
Space Setting.....167
SRS CS Auto DX.....167
SRS WOW HD.....167
TOP25.....112
TruBass.....167
VICS.....38, 50, 86~89, 200
VICS経路探索.....75, 77, 163
VICS/DSRC設定.....166
VTR.....158

商標などについて

- 本機はMicrosoft® Windows® Automotiveで動作します。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Automotive、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
-  eVICSは、財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- ETCは、財団法人道路システム高度化推進機構(ORSE)の登録商標です。
- DSRCは、一般社団法人ITSサービス推進機構(ISPA)の登録商標です。
- ITSスポットロゴは、国土交通省の登録商標です。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
-   SRS CS Auto DXとSRS WOW HDは、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき商品化されています。
- SD、SDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- BLUETOOTHワードマークとロゴは、Bluetooth SIG所有であり、ライセンス取得者「パナソニック株式会社」のマーク使用は、許可を得ています。その他のトレードマークおよびトレードネームは各所有者のものです。
- QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- ミュージックソムリエロゴは、パナソニック株式会社の登録商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびASKを搭載しています。

  NetFront Browser

- 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標、または商標です。
© 2012 ACCESS CO.,LTD. ALL rights reserved.
- Google、Googleロゴ、およびGoogleマップは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。



- 「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、それぞれiPod,iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。
- アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
- iPod,iPod classic,iPod nano,iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- 本機の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、当社はこれを十分尊重いたします。