

行き先を探す

おでかけ旅ガイドで探す

おでかけ旅ガイドとは

当社サイト「パナソニック ナビcafe」からおでかけスポットやおでかけプランをダウンロードし、本機で利用できます。

●おでかけスポットとは

おすすめの施設の詳細情報・写真・バーコード(QRコード)などを添付した地点情報です。

●おでかけプランとは

おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。

・おでかけプランナー:

お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。

・おすすめおでかけプラン:

当サイトがおすすめするおでかけプランです。

●パソコンでWEBサイトGoogleマップ™から検索した地点や、Yahoo!ロコ 地図から検索した地点を、おでかけスポットとして利用できます。詳しくは、「パナソニックナビcafe」のサイトをご覧ください。
<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

お知らせ

●「おでかけ旅ガイド」以外のサービスを利用するには、「パナソニックナビcafe」の会員登録(無料)が必要です。詳しくは、サイトをご覧ください。

準備

下記サイトで「ユーザー登録」をしてください。

<http://panasonic.jp/navi/>

1 パソコンでの操作

当社サイト「パナソニックナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする

<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

2 おでかけスポット/おでかけプランをダウンロードする

3 ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する

●拡張子:「SIG」(おでかけスポット)「DCF」(おでかけプラン)

●ルートフォルダの直下に保存するか、ルートフォルダの直下に「Strada」または「IMEXPORT」という名称のフォルダを作成し、その直下に保存してください。それ以外の階層・フォルダに保存しても、本機で認識できません。

●おでかけスポットとおでかけプランのデータはそれぞれ50件まで保存できます。

4 本機での操作

SDメモリーカードを本機に挿入する(P.27)

おでかけスポット/おでかけプランを利用できます。(P.55)

おでかけスポットを利用する

準備

●おでかけスポットのデータを準備してください。(P.54)

1 行き先メニュー(P.23)からおでかけ旅ガイドを選ぶ

2 おでかけスポットを選ぶ

●新しい順に50件までリストが表示されます。

●お知らせ: パナソニックナビcafeのサービスのお知らせを表示

3 リストからおでかけスポットを選ぶ

●説明: おでかけスポットの説明を表示

4 リストから施設を選ぶ

●エリア変更: 絞り込む都道府県を選ぶ
・全エリアを選ぶと、都道府県からの絞り込みを解除します。

●キーワード: 絞り込むキーワードを入力

●近い順: 自転車位置から近い順に並べ替え
●50音順: 50音順で並べ替え
・Googleマップ™やYahoo!ロコ 地図で取得したデータは、50音順に並べないことがあります。

●おでかけスポット詳細画面(下記)が表示されます。

5 決定を選ぶ

地図が表示されます。(P.57)

おでかけプランを利用する

準備

●おでかけプランのデータを準備してください。(P.54)

1 行き先メニュー(P.23)からおでかけ旅ガイドを選ぶ

2 おでかけプランを選ぶ


●新しい順に50件までリストが表示されます。

●お知らせ: パナソニックナビcafeのサービスのお知らせを表示

3 リストからおでかけプランを選ぶ

●説明: おでかけプランの説明を表示

4 このプランを利用するを選ぶ



このプランを利用する
このプランを利用する

区間ごとのルート全体を探索条件 広域の地図で表示

●おでかけプランの経由地は、目的地履歴(P.53)に保存されません。

ルートが探索され、探索結果画面が表示されます。(P.60)

おでかけスポット詳細画面/おでかけプラン・スポット詳細画面の見かた



例:
おでかけスポット詳細画面

●バーコード(QRコード)*1を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。

*1 画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。

行き先/経由地に設定(おでかけスポット詳細画面の場合のみ)→P.57、58

電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)
・通話中の操作について→P.138

バーコード/画像情報を切換(画像とバーコード情報がある場合のみ)

画像/バーコード情報を表示(情報がある場合のみ)