



現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、デジタルTV、DVD、SD動画再生、iPodビデオ、VTRの映像を表示できます。

- 1 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ
- 2 各種設定画面から**その他**を選ぶ
- 3 ナビ+映像表示の**する**を選び、**完了**を選ぶ




- 現在地画面にオーディオ映像が表示されます。



現在地画面からオーディオ映像を消去するには

- 1 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ
- 2 各種設定画面から**その他**を選ぶ
- 3 ナビ+映像表示の**しない**を選び、**完了**を選ぶ



お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は消去され、現在地画面のみ表示されます。地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- 拡大図(P.32)表示中や地図モード画面(P.36)では、オーディオ映像は表示されません。
- 現在地画面のオーディオ映像は、表示位置やアスペクトの変更ができません。
- オーディオ映像が表示されている部分をタッチすると、映像が全画面表示され、オーディオの操作ができます。
- 現在地画面にオーディオ映像を表示中も、オーディオの音量を調整できます。(他の操作はできません。)