

BLUETOOTH・ハンズフリー

BLUETOOTH対応機器を	
本機に登録する	132
本機の準備をする.....	132
BLUETOOTH対応機器を	
本機に機器登録する	132
BLUETOOTH対応機器の	
登録データを削除するには.....	133
BLUETOOTH対応機器を	
手で本機と接続する	134
ハンズフリー用の携帯電話を	
手で接続する.....	134
BLUETOOTH Audio 機器を	
手で接続する.....	134
おでかけナビサポート用の	
スマートフォンを接続する.....	134
BLUETOOTH対応機器の状態を	
確認するには.....	135
接続を解除するには.....	135
BLUETOOTH対応機器の	
機器詳細情報を見る	136
詳細設定を変更する	137
ハンズフリーで通話する	138
電話がかかってきたら.....	138
通話中の操作.....	138
通話中に電話がかかってきたら	
(割り込み着信).....	139
電話をかける.....	140
携帯電話の電話帳を	
転送して登録する.....	142
ワンタッチダイヤルを登録する.....	143
ワンタッチダイヤルを削除する.....	143
JAF・道路交通情報センターなどへ	
電話をかける	144

BLUETOOTH対応機器は、ハンズフリー用の携帯電話・BLUETOOTH Audio 機器を合計5台まで登録できます。

- すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.133)
- 本書では、BLUETOOTH対応機器の操作を、docomo P-05Cを例に説明しています。
- 適合機種について、詳しくは当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。
- 操作方法は機器によって異なります。
詳しくは、BLUETOOTH対応機器(携帯電話など)の説明書をご覧ください。

■ 本機で利用できるプロファイルについて

サービス		プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Object Push Profile (OPP)
Bluetooth® Audio		Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
おでかけナビサポート*1		Serial Port Profile (SPP)

※1 おでかけナビサポートを利用するには、おでかけナビサポート対応のスマートフォンを、ハンズフリー用携帯電話またはBLUETOOTH Audio機器として本機に接続する必要があります。