


本機の準備をする

1 本機での操作

設定メニュー(P.23)から
BLUETOOTH設定を選ぶ

2 BLUETOOTH設定画面から 機器登録を選ぶ



3 新規機器登録を選ぶ

(すでにBLUETOOTH機器が本機に
接続されている場合のみ)

はいを選ぶ

- BLUETOOTH機器と本機との接続が、
すべて切断されます。

- BLUETOOTH接続画面が表示されます。



お知らせ

- オーディオ機器選択画面(P.134)から
新規機器登録を選ぶか、電話機選択
画面(P.134)から**新規登録**を選んでも
BLUETOOTH接続画面が表示されます。

BLUETOOTH対応機器を 本機に機器登録する

5 携帯電話/BLUETOOTH Audio機器での操作

周辺のBLUETOOTH対応機器
(本機)を探す

- 1 **MENU**を押す
 - 2 **便利ツール**を選ぶ
 - 3 **Bluetooth**を選ぶ
 - 4 ● **新規で登録する場合**
新規機器登録を選ぶ
 - **「Strada」が登録済みの場合**
登録機器リストを選び、**Strada**を
選ぶ(手順8へ)
 - **「Strada」が登録済みの場合**
登録機器リストを選び、**Strada**を
選ぶ(手順8へ)
 - 5 **OK**を選ぶ
- 周辺のBLUETOOTH対応機器が検索
され、登録機器リストが表示されます。

6 登録する機器(本機)を選ぶ

- 1 **Strada**を選ぶ
- 2 **YES**を選ぶ

7 (BLUETOOTH/パスキー入力画面が表示 された場合のみ)

本機のBLUETOOTH/パスキー(P.137)
を携帯電話に入力する

- 1 BLUETOOTH/パスキーのテキスト
ボックスを選ぶ
- 2 本機のBLUETOOTH/パスキーを
入力し、**確定**を選ぶ
[お買い上げ時の設定: 0000]
- BLUETOOTH対応機器によっては、
この操作は必要ありません。

8 携帯電話/BLUETOOTH Audio機器での操作

BLUETOOTH対応機器を
本機に接続する

- 1 **ハンズフリー**を選ぶ
- 2 **YES**を選ぶ
- 3 **オーディオ**を選ぶ
- 4 **NO**を選ぶ

- 本機に機器登録完了のメッセージが表示
されるまで、本機を操作したり、電源を
切ったりしないでください。

機器登録画面が表示されます(P.133)

機器登録画面



各機器が利用できるサービスを
表します。*1

- Bluetooth® Audioが利用
できます。
- ハンズフリーが利用でき
ます。
- おでかけナビサポートが
利用できます。

*1 機器によっては、利用できない
サービスが表示される場合があ
ります。

おでかけナビサポート用のスマートフォン
を手動で接続する(P.134)

- 登録後に初めて接続するときは、必ず
手動で接続してください。
- おでかけナビサポートのアイコン(📍)が
表示されない場合も、手動でおでかけ
ナビサポート接続すると表示される場合
があります。

スマートフォンの機器登録について

操作方法は機器によって異なりますので、
お手持ちのスマートフォンの説明書を
ご覧ください。

- ハンズフリーとBluetooth® Audio
が同時に登録される場合があります。

BLUETOOTH対応機器の 登録データを削除するには

一度削除するとともに戻せません。
(再度登録が必要になります。)
削除は十分確認のうえ行ってください。

1 本機での操作

設定メニュー(P.23)から
BLUETOOTH設定を選ぶ

2 機器登録を選ぶ

3 機器削除を選ぶ

4 削除したいBLUETOOTH対応機器を 選び、**はい**を選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示される
まで、本機の電源を切らないでくだ
さい。登録データの削除が正しく
行われない場合があります。

お知らせ

- 再度登録する場合には、BLUETOOTH
対応機器側の登録も解除しなければ
ならない場合があります。