

別売品と組み合わせて使う

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

ビデオカメラと組み合わせる

準備

- ビデオカメラを本機に接続してください。

オーディオメニュー(P.22)から VTRを選ぶ

- 接続した機器の映像が表示されます。



ビデオ再生中に[AUDIO]を押すと、
状態表示画面が表示されます。



全画面で表示

- [AUDIO]を押しても、
全画面で表示できます。

音質・音場を
調整する
(P.128)

アスペクトを切り換える(P.127)

2台目のモニターと組み合わせる

本機の映像*1を、2台目のモニターに表示
できます。

準備

- 2台目のモニターを、本機が接続されて
いる入力モード(「ビデオ入力」など)に
切り換えてください。

オーディオを切り換える(P.90)

- 本機および2台目のモニターに、
選んだオーディオが表示されます。
- [現在地]を押すと、2台目のモニター
に映像を出力したまま、本機のモニ
ターを現在地画面に切り換えること
ができます。
- 2台目のモニターには、走行中でも
映像が出力されます。

※1 デジタルTV、SD動画再生、iPodビデオ、VTR

ダウンロードキーの出力

インターネットで年度更新地図データを
ダウンロードする際に使用します。

準備


- SDメモリーカードを本機に挿入してくだ
さい。(P.27)

1 情報メニュー(P.22)から 拡張ユニットを選ぶ

2 ダウンロードキー出力を選ぶ



3 はいを選ぶ



- SDメモリーカードのルートフォルダ
に、ダウンロードキー「update_info_
*****.dat」が出力され、再起
動します。
(「*****」部は、ナビゲー
ションによって異なります。)

お知らせ

- 年度更新地図の発売時期・販売方法につ
いては、決定次第、当社サイトにてご案内
します。

<http://panasonic.jp/navi/>