




# 利用に応じた設定に変える(各種設定)

## 各種設定画面を表示する

- 1 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ
- 2 設定したい項目を選び、設定する(P.152~156)
- 3 **完了**を選ぶ

太字: お買い上げ時の設定

| 設定する項目   | 設定   |   |
|--|--|---|
| 2D  (ノースアップ)時<br>フロントワイド<br>ノースアップ時、フロントワイド<br>(上部が広くあいている地図)で<br>表示する/しないを設定 | 「 <b>する</b> 」: ノースアップ時、フロントワイド表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: ノースアップ時、フロントワイド表示されない。               |   |
| 右画面の地図で表示  | 「 <b>する</b> 」: 右画面がノースアップ時、フロントワイドで表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: 右画面がノースアップ時、フロントワイドで表示されない。     |   |
| 2D  (ヘディングアップ)時<br>フロントワイド  | 「 <b>する</b> 」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。         |   |
| 右画面の地図で表示  | 「 <b>する</b> 」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。 |   |
| 3D地図表示設定   | ● 変更のしかた→P.43  |   |
| 地図表示設定<br>地図カスタマイズ   | 地図色(昼)   | 「クルージング」「タウン」「トラフィック」「トワイライト」   |
|  | 地図色(夜)   | 「クルージング」「タウン」「トラフィック」「トワイライト」   |
|  | ルート色   | <b>変更する</b><br>「青」「黄」「赤」「緑」   |
|  | ルートの太さ   | <b>変更する</b><br>「標準」「太」「極太」  |
|  | 自転車マーク<br>自転車マークの色を設定  | <br>(赤)(青)(黄)(緑) |
| 自転車マークの大きさ   | 「小」「中」「大」  |   |
| 地図強調表示<br>(P.30)   | 「 <b>する</b> 」: 地図強調表示で表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: 地図強調表示で表示されない。                               |   |
| 立体ランドマーク表示<br>(P.35)   | 「 <b>する</b> 」: 立体ランドマークが表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: 立体ランドマークは表示されない。                           |   |
| シーズンレジャーランドマーク表示<br>(P.34)   | 「 <b>する</b> 」: シーズンレジャーランドマークが表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: シーズンレジャーランドマークは表示されない。               |   |
| 地図スクロール時の地名表示<br>(P.36)  | 「 <b>する</b> 」: スクロール時、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が<br>表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: スクロール時、地名は表示されない。    |   |
| 抜け道表示<br>(P.34)  | 「 <b>する</b> 」: 抜け道(緑色の線)が表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: 抜け道は表示されない。                               |   |
| 自動表示切替設定   | 交差点拡大図自動表示(P.32)<br>交差点拡大図、立体交差点拡大図、難交差点拡大図、ハイウェイ入口案内をする/しないを設定                              | 「 <b>する</b> 」: 交差点拡大図が自動的に表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: 交差点拡大図は表示されない。                                |
|  | ハイウェイ分岐図自動表示<br>(P.33)   | 「 <b>する</b> 」: ハイウェイ分岐図が自動的に表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: ハイウェイ分岐図は表示されない。                            |
|  | レーンリスト自動表示<br>(P.31)   | 「 <b>する</b> 」: レーンリストが自動的に表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: レーンリストは表示されない。                                |

| 設定する項目              | 設定   |   |
|---------------------|--|---|
| 自動表示切替設定(続き)        | ターンリスト自動表示<br>(P.31)   | 「 <b>する</b> 」: ターンリストが自動的に表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: ターンリストは表示されない。  |
|                     | 都市高マップ自動表示<br>(P.30)   | 「 <b>する</b> 」: 都市高マップが自動的に表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: 都市高マップは表示されない。  |
|                     | 駐車場マップ自動表示<br>(P.31)   | 「 <b>する</b> 」: 駐車場マップが自動的に表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: 駐車場マップは表示されない。  |
|                     | 100m縮尺市街図表示<br>(P.30)  | 「 <b>する</b> 」: 縮尺が100mのときに、市街地図が表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: 縮尺が100mのときに、広域地図が表示される。<br>● 縮尺が25m~50mのときは市街地図が表示されます。   |
|                     | 縮尺切替メッセージ表示  | 「 <b>する</b> 」: 縮尺切替メッセージが表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: 縮尺切替メッセージは表示されない。  |
| 案内表示設定              | 踏切警告<br>(P.36、70)  | 「 <b>する</b> 」: 踏切にさしかかると、マークと音声で案内される。<br>「 <b>しない</b> 」: 踏切警告されない。   |
|                     | 合流警告<br>(P.36、71)  | 「 <b>する</b> 」: 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内される。<br>「 <b>しない</b> 」: 合流警告されない。  |
|                     | カーブ警告<br>(P.36、70)   | 「 <b>する</b> 」: 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内される。<br>「 <b>しない</b> 」: カーブ警告されない。   |
|                     | 事故多発地点案内<br>(P.36、71)  | 「 <b>する</b> 」: 事故多発地点にさしかかると、マークと音声で案内される。<br>「 <b>しない</b> 」: 事故多発地点案内されない。   |
|                     | レーン警告<br>(P.36、70、71)  | 「 <b>する</b> 」: 高速道、有料道路ではレーンが減少する地点が、一般道では<br>専用レーンがある地点が、マークと音声で案内される。<br>「 <b>しない</b> 」: レーン警告されない。   |
|                     | 料金案内<br>(P.71)   | 「 <b>する</b> 」: 料金案内される。<br>「 <b>しない</b> 」: 料金案内されない。  |
|                     | ETC拡大図表示<br>(P.33)   | 「 <b>する</b> 」: ETC拡大図が表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: ETC拡大図は表示されない。  |
|                     | 3D交差点拡大図<br>(P.32)   | 「 <b>する</b> 」: 3Dで表示される。<br>「 <b>しない</b> 」: 2Dで表示される。   |
|                     | 到着予想時刻表示(P.37)<br>到着予想時刻を算出するための<br>平均車速と、VICS情報考慮の<br>ON/OFFを設定   | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"><b>変更する</b><br/>を選ぶ</div> <div> <p>◀ ▶ で平均車速を設定する</p> <p>「一般道」: 5 km/h~30 km/h~ 60 km/h<br/>                     「有料道」: 5 km/h~60 km/h~ 80 km/h<br/>                     「高速道」: 5 km/h~80 km/h~ 120 km/h</p> <p><b>VICS情報考慮</b>のON/OFFを切り換える</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「ON」: インジケーター点灯</li> <li>●「OFF」: インジケーター消灯</li> </ul> </div> <div style="margin-left: 10px;"><b>完了</b><br/>を選ぶ</div> </div> |
|                     | VICS渋滞・規制<br>音声自動発声(P.71)  | 「 <b>する</b> 」: ルート前方の交通状況が音声案内される。<br>「 <b>しない</b> 」: 渋滞規制音声案内されない。   |
| 自動音声案内<br>(P.70、71) | 「 <b>する</b> 」: ルート音声案内される。<br>「 <b>しない</b> 」: ルート音声案内されない。   |   |
| 他モード時の案内            | 「 <b>する</b> 」: ナビゲーションの音声案内が、オーディオ画面/メニュー<br>画面を表示中も出力される。<br>「 <b>しない</b> 」: ナビゲーションの音声案内は、オーディオ画面/メニュー<br>画面を表示中は出力されない。 |   |
| 音声設定                | 居眠り防止案内<br>(P.73)  | 「 <b>する</b> 」: 定期的に居眠り防止案内される。<br>「 <b>しない</b> 」: 居眠り防止案内されない。  |
|                     | eco運転アドバイス<br>(P.73)   | 「 <b>する</b> 」: 起動時にエコドライブをすすめる音声案内が出力される。<br>「 <b>しない</b> 」: eco運転アドバイスは出力されない。   |
|                     | 操作音  | 「ON」: 操作時に「ピッ」という音が出力される。<br>「OFF」: 操作音は出力されない。   |

利用に応じた設定に変える(各種設定)

設定