

利用に応じた設定に変える(各種設定)

太字: お買い上げ時の設定

| 設定する項目 | 設定 | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|--|-----------|
| オートリルート (P.73) | 「 する 」: ルートから外れたとき、自動的に再探索する。 ● 通常は「 する 」に設定してください。 「 しない 」: ルートから外れても、自動的に再探索しない。 | | | | |
| 季節規制メッセージ表示 (P.61) | 「 する 」: 季節規制メッセージが表示される。 「 しない 」: 季節規制メッセージは表示されない。 | | | | |
| 渋滞データバンク探索 (P.69) | 「 する 」: 渋滞データバンクを考慮してルートが探索される。 「 しない 」: 渋滞データバンクはルート探索に反映されない。 | | | | |
| VICS/DSRC探索 (P.69, 73) | 設定する を選ぶ | 「 する 」: VICS/DSRC探索する。 ■ 渋滞データ使用範囲を設定してください。(下記) ● 近距離: 自車位置周辺の情報を利用してルート探索します。 ● 広域*1*2: 自車位置周辺の道路と前方の高速道路の情報を利用してルート探索します。 ※1 DSRC車載器接続時のみ。 ※2 DSRCの情報を優先するため、DSRC以外の遠方の情報が反映されない場合があります。 「 しない 」: VICS/DSRC探索しない。 | | | |
| ビーコンやDSRCの渋滞情報を考慮してルート探索する/しないを設定する。 | | | | | |
| スマートIC自動利用探索 (P.69) | 「 する 」: スマートICの利用を考慮したルートを自動的に探索する。 「 しない 」: スマートICを通るルートを自動的に探索しない。 | | | | |
| 目的地方向直線表示 (P.37) | 「 する 」: 現在地から次の経由地または目的地の方向が橙色の直線で表示される。 「 しない 」: 目的地方向直線は表示されない。 | | | | |
| 時計表示 (P.34) | 「 する 」: 地図画面とオーディオ画面で現在時刻が表示される。 「 しない 」: 現在時刻は表示されない。 ※ 本機はGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、テレビ番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。 | | | | |
| 車速パルス検出レベル | 「 標準 」: 通常は「 標準 」に設定する。 「 低レベル 」: 「 標準 」では車速パルスが検出できないときに設定する。 (お買い上げの販売店にご相談ください) | | | | |
| ランドマーク 走行中呼出ジャンル(P.45) ワンタッチセレクトの変更 | 変更する を選ぶ | 変更したいランドマーク を選ぶ | ワンタッチセレクトに したいランドマークを 選ぶ | 完了 を選ぶ | |
| 車両情報設定 | 変更する を選ぶ | ● 設定のしかた→P.20 | | | |
| 目的地履歴の消去 (P.53) | 消去する を選ぶ | 履歴を選んで消去する | リストから、履歴を 選ぶ | はい を選ぶ | |
| | | 全ての履歴を消去する | 全消去 を選ぶ | はい を選ぶ | |
| ナビ補正 現在地修正 (通常は必要ありません) 車速補正係数 (通常は必要ありません) | 補正する を選ぶ | 現在地修正 を選ぶ ● 設定のしかた→P.15 | 車速補正係数 を選ぶ | 自動補正: 車速パルスをもとに、車速補正係数が自動的に補正される。 ◀ ▶ で車速補正係数を手動 で設定する | 完了 を選ぶ |
| ナビ+オーディオ情報表示 (P.34) | 「 する 」: 地図画面にオーディオ情報が表示される。 「 しない 」: 地図画面にオーディオ情報は表示されない。 | | | | |
| ナビ+映像表示 (P.130) | 「 する 」: 現在地画面にオーディオの映像画面が表示される。 「 しない 」: 現在地画面にオーディオの映像画面は表示されない。 | | | | |
| 起動パスワード | ● 設定のしかた→P.25「設定する」手順3 | | | | |

| 設定する項目 | 設定 | | |
|---|--|--|---|
| カメラ設定 ※1 | カメラ割り込み カメラ割り込みする/ しないを設定 | 変更する を選ぶ | 「 する 」: 車載用カメラを接続している場合に設定する。 「 しない 」: 車載用カメラを接続しない場合に設定する。 |
| | カメラスケール表示 リビューカメラ画面に、 カメラスケール(車幅や 距離感の目安)を表示する/ しないを設定 | 完了 を選ぶ | 調整画面(下記)が表示されたら シフトレバーをリバース(R)に入れ、 カメラスケールを調整する |
| その他(続き) | 準備 ● サイドブレーキを しっかり引いてください。 | 調整画面(下記)が表示されたら シフトレバーをリバース(R)に入れ、 カメラスケールを調整する | |
| | ※1 別売のリビューカメラ (CY-RC70KDなど) を接続している場合に 設定してください。 | 調整画面(下記)が表示されたら シフトレバーをリバース(R)に入れ、 カメラスケールを調整する | |
| ステアリングスイッチ設定 | ● 設定のしかた→P.20「ステアリングスイッチを設定する」 | | |
| ETC設定 | ACCオン時 カード未挿入警告 | 設定する を選ぶ | 「 する 」: 車のエンジンをかけた(またはACCをONにした)とき、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。 「 しない 」: カードの差し忘れ警告を案内しない。 |
| | ルート設定時 カード未挿入警告 | 完了 を選ぶ | 「 する 」: 有料道路を通るルートが探索されたときに、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。 「 しない 」: カードの挿し忘れ警告を案内しない。 |
| システムの初期化 初期化により消去されたデータ はもとに戻せません。初期化は 十分確認のうえ行ってください。 | 初期化する を選ぶ | 「 はい 」: 本機をお買い上げ時の状態に戻す。 ● 下記の情報が消去されます。 ・登録ポイント ・走行軌跡 ・全ての設定内容 ・迂回メモリー ・ルート ● 車種別の車両設定[車両情報設定、ステアリングスイッチ設定]は、車種設定後の設定に戻ります。 ● 車種別の音響設定を行っている場合(P.128)、システムの初期化をしても音響設定データは消去されません。 「 いいえ 」: 各種設定画面に戻る。 | |



利用に応じた設定に変える(各種設定) 設定