

## オーディオ(ラジオ)

	内容	ページ
動作	エンジンをかけると、車のラジオアンテナが上下する	—
	エンジンをかけるタイミングにより、上下する場合があります。(故障ではありません。)	
音声	●ラジオが受信できない ●ノイズが多い	99
	放送局の電波が弱い。 ●放送局を変えてください。	
	ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。	
	ラジオアンテナの接続・設定を確認してください。	

## オーディオ(DVD)

	内容	ページ
動作	タッチパネルを操作しても、動作しない	—
	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	
	設定した字幕言語/音声言語/アングルが切り換わらない	—
	複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り換えられません。 ●トップメニューなどで切り換えたり、特定の映像のみアングルなどを切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	
	DVD初期設定で設定した字幕言語/音声言語で再生されない	—
	設定した字幕/音声/音が記録されていないディスクでは、設定どおりの字幕/音声で再生されません。 ●トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	
	DVD初期設定で設定した字幕言語/音声言語で再生されない	—
	設定した字幕/音声/音が記録されていないディスクでは、設定どおりの字幕/音声で再生されません。 ●トップメニューなどで切り換えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	
	メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない	104
	「ソフトメニュー」でメニュー言語の設定を確認してください。	
	ディスクを挿入しても再生できない	101
	ディスクを正しい面で挿入しなおしてください。	
	再生できるディスクを使用してください。	174
	ディスク挿入後、またはDVDに切り換えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。	—
再生中に小さい音が聞き取りにくい	104	
「音声ダイナミックレンジ」の設定を、「MIN」に設定してください。		
DVD再生の音量が小さい	16	
音楽CDとDVDの録音レベルには差があります。 ●DVD再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。		
音質が悪い(音がとぶ)	173	
ディスクの汚れをクリーニングしてください。		

## オーディオ[CD-R/CD-RW(MP3/WMA)]

	内容	ページ
動作	再生するまで時間がかかる	—
	ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 ●MP3/WMA以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	
	順番どおりに再生されない	—
	ディスクへ書き込んだ順番に再生されます。 ●再生させたい順番に、書き込んでください。 ●ファイル名の頭に「001」～「512」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	
	ディスクを挿入しても再生できない	101
	ディスクを正しい面で挿入しなおしてください。	
	MP3ファイルには、拡張子「mp3(MP3)」、WMAファイルには、拡張子「wma(WMA)」を必ず付けてください。	—
	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。	176
	ビットレート/サンプリング周波数が誤っている。 ●ビットレート/サンプリング周波数を確認してください。	177
	ファイルが破損している ●本機が再生できる形式で、ファイルを作りなおしてください。	176
音声	音質が悪い(音がとぶ)	173
	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	
	音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。 詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。	177
	低倍速で、再度データを書き込んでください。	—
	再生経過時間は表示されているが、音が出ない	—
	ミックスモード(第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマット)のディスクの第1トラックを再生した。 ●ミックスモードで再生しようとした場合、MP3/WMAファイルが無音で再生されることがあります。	
	●ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない ●曲情報が正しく表示されない	176
	規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。	
	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。	176
	再生経過時間の表示が実際と一致していない	—
再生中、ACCをOFFにした。 ●他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。		
可変ビットレート(VBR)で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	—	