

旅の街歩きをより楽しく・快適に

● 歩行用地図を収録

歩行用の地図データが収録されているので、階段やスロープなどを地図上に表示し、快適なルートを案内してくれます。

また、バス停や地下鉄出入り口、トイレなど歩行者が利用する施設も分かりやすく表示します。



● 寄り道コンシェルジュ

観光地で時間が余り、どこかに寄り道したいときなどに、本機があなた専属の執事のように周辺情報を案内します。

現在地周辺の行きたい施設を検索したり (P.80)、おすすめの施設を地図画面に表示したり (P.78) できます。

おすすめ施設の写真と名称



● 街並みスコープ

カメラを通して見た街並みの映像に、施設名、地形名、ランドマークなどを表示させることができます。またルート案内時は、目的地まで矢印を進行方向の目安として表示し、街並みの映像を確認しながら歩行用ナビゲーションとして使用できます。(P.120)



内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	ナビゲーション本体	1
	地図microSDHCカード ● お買い上げ時にナビゲーション本体に挿入済み。(P.25) 地図およびガイドブックデータが収録されています。	1
	電池パック ● お買い上げ時にナビゲーション本体に取り付け済み。(P.27)	1
②	ACアダプター	1
③	USB接続ケーブル	1
④	ハンドストラップ	1

■ 主な添付品

品名	数量
取扱説明書	1
保証書	1
ユーザー登録ハガキ	1

- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

本書の読みかた

- 本書では、タッチキーを黒地に白文字で表しています。

例 ● 本書での記載

ガイドブックを選ぶ



- 歩行モード/車モードの記載について

本書では、歩行用ナビゲーションとして使う状態を歩行モードと呼称しています。別売の車載キット (CA-FK040D) を使用して、車で使う状態を車モードと呼称しています。