

画面の明るさを調整する

- 1 情報/設定メニュー(P.45)から、**画面の明るさ**を選ぶ

- 2 明るさを調整する



お知らせ

- 電池パック使用時の明るさを暗くすることで、電池パックの電力消費を抑えられます。

手動調整する

- 1 自動調整(下記)がOFFの状態、**暗/明**を選ぶ

- 状態に応じて、下記4通りの明るさを設定できます。()内の数値:お買い上げ時の設定

電池パック使用時	<ul style="list-style-type: none"> ・昼画面表示中(±0) ・夜画面表示中(-2)
外部給電使用時*1	<ul style="list-style-type: none"> ・昼画面表示中(+5) ・夜画面表示中(±0)

- ・電池パックの使用時間について→P.31
- ・昼夜切替について→P.168

明るさセンサーを利用して周囲の明るさに応じて自動調整する

- 1 **自動**を選ぶ

- タッチするたびにON/OFFが切り換わります。

GPS情報を確認する

- 1 情報/設定メニュー(P.45)から、**GPS**を選ぶ

- 2 GPS情報を確認する



- 緯度: 現在位置の緯度を表示
- 経度: 現在位置の経度を表示
- 日付: 現在の日付を表示
- 時間: 現在時刻を表示
- : 受信状態を表示(点灯の数が多いほど受信状態が良好)

バージョンを確認する

- 1 情報/設定メニュー(P.45)から、**バージョン**を選ぶ

- 2 バージョンを確認する



- 地図データ: 地図データのバージョンを確認できます。
- ダウンロードキー出力: インターネットで、地図の更新やガイドブックデータをダウンロードする際に使用します。

お知らせ


- 年度更新地図データは、当社サイトにてダウンロード販売する予定です。(2012年12月頃 配信予定)

現在地マークの位置を変更する


室内など、GPS衛星からの信号を受信しにくい場所で使うときに設定してください。

- 1 情報/設定メニュー(P.45)から、**ナビ設定**を選ぶ

- 2 **ナビ補正の補正する**を選ぶ



- 3 **現在地修正**を選ぶ



- 4 位置を微調整し、**セット**を選ぶ



- 5 **で現在地マークを進行方向に合わせ、セット**を選ぶ



*1 ACアダプターまたはシガーライターコード(別売の車載キットに付属)で使用時