

# 文字入力のしかた

## 1 文字の種類を選ぶ



- **かな**: ひらがな/漢字
- **カナ**: カタカナ
- **英数字**: 英字/数字
- **数記号**: 数字/記号

## 2 文字を入力する (右記、P.43)



- **スペース**: スペースを入力
- **修正**: 1文字削除
- **< >**: カーソルを移動

## 3 文字の入力が終わったら、完了を選ぶ



### お知らせ

- 入力できる字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。例)ナビゲーションの名称検索で入力できるのは、「ひらがな」のみです。

## ひらがな/漢字を入力する



- **変換**: 入力した文字が漢字に変換されます。(P.43)
- **無変換**: ひらがなのまま、変換されない状態で入力されます。

## 漢字に変換する

### 1 < >で、変換する範囲を選ぶ

### 2 候補から変換する文字を選ぶ



- **全確定**: 全ての変換を完了します。

## カタカナを入力する



### 全角/半角を切り換える

- **半角**※1: 半角文字を入力できます。
  - **全角**※1: 全角文字を入力できます。
- ※1 **半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。

## 英字/数字を入力する



### 全角/半角を切り換える

- **半角**※2: 半角文字を入力できます。
  - **全角**※2: 全角文字を入力できます。
- ※2 **半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。

### 大文字/小文字を切り換える

- **大文字**※3: 大文字を入力できます。
  - **小文字**※3: 小文字を入力できます。
- ※3 **大文字**を選ぶと、**小文字**が表示されます。

## 数字/記号を入力する



### 全角/半角を切り換える

- **半角**※4: 半角文字を入力できます。
  - **全角**※4: 全角文字を入力できます。
- ※4 **半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。

### ページを切り換える

- **ページ**: ページが切り換わります。