

MYガイドブックから探す

「タビハナ」[るるぶDATA]に収録されていないスポット情報をMYガイドブックとして登録できます。登録しておく、施設を検索したり、地図上に表示させたり、旅のプランを立てる(P.74)とときに選択することができます。

- MYガイドブックの登録のしかたは→P.118

お知らせ

- 施設の情報を見るときにエラーメッセージが表示された場合、パソコンと本機を接続し(P.34)、おでかけ工房を使用してデータをバックアップ(控え)してください。そのあと、本機をパソコンから取り出し、microSDカードを取り出して(P.25)、パソコンのエキスプローラ上でmicroSDカードの直下の「MYGUIDE」フォルダを削除してください。

おでかけ工房を使用できない場合


microSDカードの直下の「MYGUIDE」フォルダをパソコンにバックアップしたあと、削除してください。

1 ガイドブックメニュー(P.60)で

MYガイドブックを選ぶ



2 グループを選ぶ



- **全グループ**:全グループの施設を表示

3 施設を選ぶ



- 登録した施設の情報が表示されます。




- **地図で確認**:確認用地図画面が表示されます。→P.77へ
- 登録した施設の情報を変更するには→P.98

施設の概要の見かた

タッチすると、施設詳細画面(寄り道コンシェルジュ)が表示されます。(P.78) 左右にドラッグ/フリックすると、前/次の施設が表示されます。



マーク

- 手順2で、**付箋**を選んだ場合は、が表示されます。
- マークをタッチすると、タッチした地点が地図の中心に移動し、施設の概要が表示されます。

タッチキーを表示して、地点を歩き先に設定したり、登録ポイントとして登録できます。

おすすめ施設をジャンルで探す

表示させている地図の周辺から、施設や登録した付箋ポイント(P.77)を検索できます。ふらりと降りた駅で、近場の観光スポットを探すときに便利です。

1 地図画面から、寄り道コンシェルジュを選ぶ



- 現在地またはカーソル位置を含む県が収録された「るるぶDATA」が表示されます。

2 分類を選ぶ



ガイドブック名
タッチすると、ガイドブックを選べます。

- 施設の概要が表示されます。
- タッチすると、選んだ分類の項目が、地図の中心から10 km以内で、近い順に200件まで表示されます。
- **付箋**:
全てのガイドブックを対象に付箋ポイントを検索

タッチすると、ガイドブックを選べます。