


## MYガイドブックの情報を見る

## 1 見たい施設のMYガイドブックマーク(♡)をタッチする



## MYガイドブック情報画面



- **ここに行く**: 目的地に設定
- **ここに立ち寄る**: 経由地に設定

- タッチしたMYガイドブックマークが地図の中心に移動し、登録した写真・名称・評価が表示されます。
- MYガイドブックマークが重なっている場合は、MYガイドブックマークをタッチすることにより、写真が切り替わります。
- 写真にタッチすると、MYガイドブック情報画面(右記)が表示されます。(車モード時は表示されません。)

## MYガイドブックを登録する

MYガイドブックの登録のしかたは→P.118

## MYガイドブックについて

- 最大1000件まで登録できます。

## MYガイドブックを地図上に表示する

MYガイドブックマーク(♡)が地図上に表示されます。(お買い上げ時の設定:ON)

1 表示変更メニュー(P.56)から、**マーク表示**をタッチする

- 再度タッチすると消去されます。

## お知らせ

- 車モード時、2画面表示(P.144)の右画面にはマークは表示されません。

## 付箋ポイントの情報を見る

## 地図から見る

- 1 地図画面で、付箋ポイントにカーソルを合わせ、**情報**を選ぶ
  - 車モード時、情報を見ることはできません。

施設詳細画面を表示(P.72)

## 地図に表示させて見る

- 1 付箋ポイントのリスト(P.71)から、**地図で一覧表示**を選ぶ
  - 表示中のリストの施設が地図上に表示されます。
- 2 付箋ポイント(✍)にカーソルを合わせ、**決定**を選ぶ

施設詳細画面を表示(P.72)

## 付箋をはがす(付箋ポイントを消去する)

## 1件ずつ消去する

- 1 付箋ポイントを検索する
  - 検索のしかた→P.71
- 2 施設詳細画面から、**✍**を**変更・消す**を選ぶ
- 3 **付箋を消す**を選ぶ



- 付箋が消去されます。

## 全ての付箋を消去する

- 1 情報/設定メニュー(P.45)から、**ナビ設定**を選ぶ
- 2 「付箋の全消去」の**消去する**を選ぶ
- 3 **はい**を2回選ぶ
  - 全ての付箋が消去されます。

## 付箋ポイントを登録する

付箋ポイントの登録のしかたは→P.77

## 付箋ポイントについて

- 1000件まで登録できます。
- 付箋ポイントは✍で表示されます。
  - ・縮尺:10m~800m
  - ・地図の中心から10km以内で200件まで
- 付箋はひとつの施設に対してひとつしか設定できません。

## 付箋の種類を変更する

- 1 付箋ポイントを検索する
  - 検索のしかた→P.71
- 2 施設詳細画面から、**✍**を**変更・消す**を選ぶ
- 3 付箋の種類を選ぶ



- 付箋の種類が変更され、登録日時が更新されます。