

残距離表示を切り換える

経路地が設定されている場合は、目的地または各経路地までの残距離表示に切り換えることができます。

2 表示させたい目的地・経路地をタッチする



お知らせ

- 経路地がひとつしか設定されていない場合は、タッチすることによって目的地と経路地までの残距離表示が切り換わります。
- 探索結果画面(P.92、148)・全ルート図(P.108、155)からも、残距離表示を切り換えられます。

1 地図画面から、

をタッチする



2 変更したい探索条件を選ぶ



- 選んだ条件で再探索されます。(探索条件について→P.94)

探索条件を変更する

準備

- タッチキー表示をONにしてください。(P.50、140)

1 ルート案内中に、ルートを変えるを選ぶ



- 再探索メニューが表示されます。

3 全ルート図でルートを確認する

残距離表示を切り換える (P.109)



- **プランを保存** →P.92
- **プラン変更** →P.93、94
- **案内に戻る** : ルート案内に戻す

全ルート図で確認する

準備

- タッチキー表示をONにしてください。(P.50、140)

1 ルート案内中に表示変更を選ぶ



- 表示変更メニューが表示されます。

2 全ルート図を選ぶ



- 全ルート図が表示されます。