

ルート案内

ルート案内中にできること	108
全ルート図で確認する.....	108
探索条件を変更する.....	108
残距離表示を切り換える.....	109
ルート案内を中止する.....	110
ルートを消去する	110
次の経由地を消去する.....	111
ルートからはずれたとき	111
ルート案内以外の音声案内.....	111
ルート音声案内について.....	112

残距離表示を切り換える

経路地が設定されている場合は、目的地または各経路地までの残距離表示に切り換えることができます。

1 地図画面から、

をタッチする



2 表示させたい目的地・経路地をタッチする



お知らせ

- 経路地がひとつしか設定されていない場合は、タッチすることにより目的地と経路地までの残距離表示が切り換わります。
- 探索結果画面(P.92、148)・全ルート図(P.108、155)からも、残距離表示を切り換えられます。

探索条件を変更する

準備

- タッチキー表示をONにしてください。(P.50、140)

1 ルート案内中に、ルートを変えるを選ぶ



- 再探索メニューが表示されます。

2 変更したい探索条件を選ぶ



- 選んだ条件で再探索されます。(探索条件について→P.94)

全ルート図で確認する

準備


- タッチキー表示をONにしてください。(P.50、140)

1 ルート案内中に表示変更を選ぶ



- 表示変更メニューが表示されます。

2 全ルートを選ぶ



- 全ルート図が表示されます。

3 全ルート図でルートを確認する

残距離表示を切り換える (P.109)



- **プランを保存** → P.92
- **プラン変更** → P.93、94
- **案内に戻る** : ルート案内に戻す

ルート案内以外の音声案内

より快適な旅のため、ルート案内以外にも、様々な音声案内でサポートします。

ハートフル音声


状況に合わせて、日付・曜日の案内や挨拶などの音声を出力します。
例：1月1日に電源を入れた場合、「明けましておめでとうございます」と案内されます。

お知らせ

- ハートフル音声の出力は、する/しないの設定ができます。(P.170)

ルートからはずれたとき

ルートをはずれても、自動的に再探索します。(オートリルート)



お知らせ

- オートリルートする/しないの設定ができます。(P.165)

次の経由地を消去する

次の経由地に行く必要がなくなった場合や、経由地に到着しても目的地方向直線が次の経由地/目的地に切り換わらない場合などに行ってください。

1 再探索メニュー (P.108) から、次の③に進むを選ぶ



- 次の経由地を消去して、再探索されます。

お知らせ

- 経由地が設定されていない場合は、次の③に進むは表示されません。

ルートを消去する

1 メインメニューから 目的地を消すを選ぶ

2 (経由地がある場合のみ) 全消去 ▶ はいを選ぶ

3 はいを選ぶ

ルートそのものが消去されます

ルート案内を中止する

1 情報/設定メニュー (P.45) から、案内中止を選ぶ



ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます
ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

1 情報/設定メニュー (P.45) から、案内再開を選ぶ



ルート案内が再開されます

